

Warmwasserbereitung durch die Solaranlage/Wärmepumpe

nur bei Vitocell 100, Typ CVB

Die gewünschte Warmwassertemperatur am Temperaturregler der Speichertemperaturregelung des Niedertemperatur-Heizsystems einstellen.

→ **Hinweis!**

Je nach Energiemenge und Temperaturniveau kann das Warmwasser vorgewärmt oder auf Temperaturen über 45°C erwärmt werden.

Warmwasserbereitung durch den Elektro-Heizeinsatz (falls vorhanden)

Hinweis!

Der Betrieb mit Elektro-Heizeinsatz ist nur möglich bei:

- Vitocell 100, Typ CVA, 160 bis 500 Liter Speicherinhalt,
- Vitocell 100, Typ CVB, Best.-Nr. 3003 586 und 3003 587.



Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Elektro-Heizeinsatzes.