



Abb. 35

- (A) Stromzähler Gebäudeinstallation
- (B) Externer Stromzähler (Lieferumfang)
- (C) M-BUS Gateway (Zubehör)
- (D) Netzanschluss Vitocalor PT2
- (E) Regelung Vitocalor PT2

4. Mitgelieferten externen Stromzähler (Zweirichtungszähler Energiemanager Z3) in Reihe zum Hausanschlusszähler Z1 einbauen.
Empfohlene Anschlussleitung für das M-BUS Gateway: J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8



Montageanleitung M-BUS Gateway

Hinweis

Am Stromzähler sind keine Einstellungen erforderlich.

Falls am Display des Stromzählers „Error“ und „L1“, „L2“ oder „L3“ leuchten:

Anschluss des entsprechenden Leiters prüfen.

Anschlussleitungen verlegen



Achtung

Falls Anschlussleitungen an heißen Bauteilen anliegen, werden sie beschädigt. Beim bauseitigen Verlegen und Befestigen der Anschlussleitungen darauf achten, dass die max. zulässigen Temperaturen der Leitungen nicht überschritten werden.