



Abb. 35

- (A) Stromzähler Gebäudeinstallation
- (B) Externer Stromzähler (Lieferumfang)
- (C) M-BUS Gateway (Zubehör)
- (D) Netzanschluss Vitovalor PT2
- (E) Regelung Vitovalor PT2

4. Mitgelieferten externen Stromzähler (Zweirichtungszähler Energiemanager Z3) in Reihe zum Hausanschlusszähler Z1 einbauen.
Empfohlene Anschlussleitung für das M-BUS Gateway: J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8



Montageanleitung M-BUS Gateway

Hinweis

Am Stromzähler sind keine Einstellungen erforderlich.

Falls am Display des Stromzählers „Error“ und „L1“, „L2“ oder „L3“ leuchten:

Anschluss des entsprechenden Leiters prüfen.

Anschlussleitungen verlegen

! Achtung

Falls Anschlussleitungen an heißen Bauteilen anliegen, werden sie beschädigt. Beim bauseitigen Verlegen und Befestigen der Anschlussleitungen darauf achten, dass die max. zulässigen Temperaturen der Leitungen nicht überschritten werden.