

Codierung 2 (Fortsetzung)

Codierung im Anlieferungszustand		Mögliche Umstellung	
FA:20	Erhöhung des Kesselwasser- oder Vorlauf-temperatur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %. Siehe Beispiel auf Seite 101 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	FA:0 bis FA:50	Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 50%
Fb:30	Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser- oder Vorlauf-temperatur-Sollwertes (siehe Codieradresse „FA“) 60 min. Siehe Beispiel auf Seite 101 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb).	Fb:0 bis Fb:150	Zeitdauer einstellbar von 0 bis 300 min; 1 Einstellschritt \approx 2 min)

Codierungen in Anlieferungszustand zurücksetzen

Folgende Tasten drücken:

1.  +  ca. 2 s gleichzeitig drücken.
2.  „Grundeinst.? Ja“ erscheint.
3.  zur Bestätigung **oder**
4.  um „Grundeinst.? Nein“ zu wählen.

Übersicht Serviceebenen

Funktion	Tastenkombination	Ausstieg	Seite
Temperaturen, Kesselco- dierstecker und Kurzab- fragen	und ca. 2 s gleich- zeitig drücken	drücken	59
Relaistest	und ca. 2 s gleich- zeitig drücken	drücken	62
Max. Heizleistung (Heiz- betrieb)	und ca. 2 s gleich- zeitig drücken	drücken	14
Betriebszustände und Sensoren	drücken	drücken	64
Wartungsabfrage	(wenn „Wartung“ blinkt)	drücken	34
Kontrast am Display ein- stellen	und gleichzeitig drü- cken; Anzeige wird dunkler	–	–
	und gleichzeitig drü- cken; Anzeige wird heller	–	–
Quitierte Störungsmel- dung aufrufen	ca. 3 s drücken		67
Fehlerhistorie	und ca. 2 s gleich- zeitig drücken	drücken	68
Teilnehmercheck (in Ver- bindung mit LON)	und ca. 2 s gleich- zeitig drücken	und gleichzeitig drücken	32
Schornsteinfeger-Prüf- funktion „#“	Regelung für witterungsge- führten Betrieb: und ca. 2 s gleich- zeitig drücken Regelung für angehobe- nen Betrieb: und ca. 2 s gleich- zeitig drücken	und bzw. und ca. 1 s gleichzeitig drücken oder automatisch nach 30 min	–
Codierebene 1 Klartextanzeige	und ca. 2 s gleich- zeitig drücken	und ca. 1 s gleichzeitig drücken	35
Codierebene 2 Numerische Anzeige	und ca. 2 s gleich- zeitig drücken	und ca. 1 s gleichzeitig drücken	38
Codierungen in den Anlieferzustand zurück- setzen	und ca. 2 s gleich- zeitig drücken, drücken	–	57