

Bedienungselement	Seite
Digital-Mikrocomputer-Schaltuhr	6 und 12
Drehknopf "*"	8
Drehknopf ") "	8
Drehknopf "¬"	9 und 21
Programmwahlschalter "WAŒ"	7 und 20
Drehknopf "凶"	10 und 19
Drehknopf "W"	11 und 19
"II" Kesselwassertemperatur	11
"TR ©" Temperaturregler	11
"EÜT 🖫 Entsperrung Übertemperatur	
"A ©" Anlagenschalter	6 und 17
S"SP*#" Schornsteinfeger-Prüfschalter	4 und 20

Zeichenerklärung

- * Normalbetrieb:
 - Es stellt sich eine behagliche Raumtemperatur ein; Trinkwassererwärmung ist möglich.
- Reduzierter Betrieb:
 - Es stellt sich eine Raumtemperatur ein, die lediglich ein Auskühlen der Räume verhindert; Trinkwassererwärmung ist möglich.
- Trinkwassererwärmung
 - Die Heizungsanlage schaltet auch zum Frostschutz ein.
- Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage: Keine Trinkwassererwärmung; die Heizungsanlage schaltet nur zum Frostschutz ein.

- 🗷 Neigung der Heizkennlinie
- ∠ Niveau der Heizkennlinie
- **Temperaturregler**
- Kesselwassertemperaturanzeige
- ம் Entsperrung Übertemperatur
- O Anlagenschalter
 - I Ein
 - 0 Aus
- *# Schornsteinfeger-Prüfschalter
 - **b** Provisorischer Betrieb
 - & Automatik-Betrieb