

## Regelung für witterungsgeführten Betrieb (Fortsetzung)

### Zusatzheizung Trinkwasser

Falls ein Schaltzeitraum in der vierten Zeitphase eingestellt wird, wird die Funktion Zusatzheizung aktiviert.

Der Temperatur-Sollwert für die Zusatzheizung ist einstellbar in Codieradresse „58“.

### Interne Erweiterungen

#### Interne Erweiterung H1

