

Justieren Sie jeden Stellantrieb einzeln und prüfen Sie die Werte der Installationsübersicht.

PRIMÄRKREISPUMPE

Sollwert 100 % >

↳ **Aktuell** 56 %

Justieren Sie jeden Stellantrieb einzeln und prüfen Sie die Werte der Installationsübersicht.

PRIMÄRKREISPUMPE

Sollwert 50 % >

↳ **Aktuell** 22 %

4/3-WEGE-VENTIL

Sollwert 100 % >

↳ **Aktuell** 99 %

