

## Übersicht der Meldungen (Fortsetzung)

### 04 E-Heizung gesperrt

Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird nicht eingeschaltet, auch nicht zum Frostschutz.



#### Achtung

Falls der Verdichter nicht einschaltet, ist der Frostschutz der Anlage ggf. nicht gewährleistet. Frostschutz bauseits sicherstellen.

Ursache	Maßnahme
Die Abfrage „ <b>Sekundärkreis befüllt?</b> “ bei der Freigabe des Heizwasser-Durchlauferhitzers wurde mit „ <b>Nein</b> “ bestätigt. „ <b>Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer 7900</b> “ wird automatisch auf „ <b>2</b> “ gesetzt.	Sekundärkreis füllen und entlüften. Anschließend Heizwasser-Durchlauferhitzer freigeben: „ <b>Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer 7900</b> “ auf „ <b>1</b> “ stellen. Abfrage „ <b>Sekundärkreis befüllt?</b> “ mit „ <b>Ja</b> “ bestätigen.

### 05 Kältekreis

Zusatzcode	Ursache	Maßnahme
Letzte Meldung aus Meldungshistorie Kältekreis	Fehlermeldung vom Kältekreisregler	„ <b>Diagnose</b> “ ▶ „ <b>Kältekreis</b> “ ▶ „ <b>Meldungshistorie</b> “ beachten.

### 07 Kältekreis

Zusatzcode	Ursache	Maßnahme
Letzte Meldung aus Meldungshistorie Kältekreis	Meldung vom Kältekreisregler Wärmepumpe 1. Stufe	„ <b>Diagnose</b> “ ▶ „ <b>Kältekreis</b> “ ▶ „ <b>Meldungshistorie</b> “ beachten.

### 09 Energiezähler PV

Eigenstromnutzung über Photovoltaikanlage nicht möglich.

Zusatzcode	Störung am angeschlossenen Energiezähler			Maßnahme
	Phase 1	Phase 2	Phase 3	
„ <b>01</b> “	X			Energiezähler durch Elektrofachkraft prüfen lassen.
„ <b>02</b> “		X		
„ <b>03</b> “	X	X		
„ <b>04</b> “			X	
„ <b>05</b> “	X		X	
„ <b>06</b> “		X	X	
„ <b>07</b> “	X	X	X	

### 0E Lüftungsgerät

„**Grundbetrieb**“ wird eingeschaltet oder Lüftungsgerät schaltet sich aus, abhängig von der Störungsursache.