

Codierstecker einstecken (Fortsetzung)

Heizkessel	Codierstecker		
	Anzeige in Kurzabfrage	Kennzeichnung	Best.-Nr. Einzelteil
Vitola 200, Typ VB2A, VX2A	00e1:02	7435 808	7834 995
Vitola 222, Typ VE2A			
Vitoladens 300-T, Typ VW3B			
Vitorond 100, Typ VR2B, 18 bis 63 kW			
Vitorond 111, Typ RO2D	01e1:02	7435 809	7834 996
Vitorondens 200-T, Typ BR2 und BR2A			
Vitorondens 222-F, Typ BS2A			
Vitorondens 200-T, Typ J2RA, 67,6 bis 107,3 kW	00c6:02	7435 811	7834 998
Vitorond 100, Typ VR2B, 80 bis 100 kW			
Vitogas 200-F, Typ GS2, 72 bis 144 kW	00f0:02	7435 806	7834 993
Vitogas 200-F, Typ GS2, 11 bis 60 kW			

Sicherheitstemperaturbegrenzer umstellen (falls erforderlich)

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist im Auslieferungszustand auf 110 °C eingestellt und kann auf 100 °C umgestellt werden.

Falls der Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 100 °C umgestellt wird, den Temperaturregler **nicht** über 75 °C einstellen.

Hinweis

Der Temperaturwert kann nicht zurück gestellt werden.