

## 8.1 Gesamtübersicht der Codierungen

Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
007:001 <sup>*1</sup>	<b>Heizkessel</b> Differenztemperatur 8 K (Kelvin)	007:000 bis 007:015	Differenztemperatur variabel zwischen 6 und 36 K (Kelvin) einstellbar
008:001 <sup>*1</sup>	<b>Heizkessel</b> Neigung „ z“ der Heizkennlinie eingestellt auf „0,4“	008:000 bis 008:015	Neigung „ z“ variabel zwischen „0,2“ und „2,6“ einstellbar
010:000	<b>Speicher</b> Umwälzpumpe wird kesseltemperaturabhängig eingeschaltet	010:001	Umwälzpumpe schaltet sofort ein
011:000	<b>Speicher</b> Trinkwasserzirkulationspumpe bei „Dauernd Normalbetrieb“ nach Zeitprogramm ein. Bei Bedieneinheit Comfortrol nicht umstellen.	011:001	Trinkwasserzirkulationspumpe bei „Dauernd Normalbetrieb“ dauernd eingeschaltet
012:000	<b>Heizkessel Pumpe</b> Frostschutzpunkt 1 °C	012:001	Frostschutzpunkt -5 °C
013:001	<b>Speicher</b> Umwälzpumpe mit Nachlauf	013:000	Umwälzpumpe ohne Nachlauf
014:000	<b>Speicher</b> Trinkwasserzirkulationspumpe bei freigegebener Trinkwassererwärmung nach Zeitprogramm ein	014:001	Trinkwasserzirkulationspumpe nach Zeitprogramm ein
015:001	<b>Speicher</b> Mit Trinkwasservorrangschaltung	015:000	Ohne Trinkwasservorrangschaltung
016:001	<b>Pumpen</b> Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Heizkreispumpe 20 A)	016:001 003:015	Heizkreispumpenlogik-Funktion raumtemperaturabhängig <sup>*2</sup>
		016:000 003:000	Ohne Heizkreispumpenlogik-Funktion (Heizkreispumpe 20 A)
017:000	<b>Heizkreise</b> Ohne Heizkreis mit Mischer	017:001 <sup>*3</sup>	Mit Heizkreis mit Mischer (Heizkreis B)
020:000	<b>Heizkreise</b> Ohne Fernbedienungsgerät-WS oder -RS	020:001 <sup>*3</sup>	Mit Fernbedienungsgerät-WS oder -RS
021:000	<b>Mischer</b> Vorlauftemperaturregelung	021:001	Rücklauftemperaturregelung
022:000	<b>Speicher</b> Ohne Trinkwassererwärmung	022:001 <sup>*3</sup>	Mit Trinkwassererwärmung
023:000	<b>Speicher</b> Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 32 bis 60 °C	023:001	Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 52 bis 80 °C
024:000	<b>Pumpen und Mischer</b> Ohne Anfahrtschaltung	024:001	Mit Anfahrtschaltung
025:000	<b>Brenner</b> einstufig		
026:000 035:000	<b>Brenner</b> Schalthysterese 4 K (Kelvin)	026:001 035:000 026:001 035:001	Wärmebedarfsgeführte Schalthysterese, ERB50-Funktion (6 bis 12 K) Wärmebedarfsgeführte Schalthysterese, ERB80-Funktion (6 bis 20 K)
027:001	<b>Pumpen und Mischer</b> Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Heizkreispumpe 20 B)	027:001 003:013 027:001 003:014 027:001 003:015 027:000 003:000	Heizkreispumpenlogik-Funktion zusätzlich über Mischer-„Zu“-Funktion Heizkreispumpenlogik-Funktion Raumtemperaturabhängig <sup>*2</sup> und zusätzlich über Mischer-„Zu“-Funktion Heizkreispumpenlogik-Funktion Raumtemperaturabhängig <sup>*2</sup> Ohne Heizkreispumpenlogik-Funktion (Heizkreispumpe 20 B)
030:000			
031:000			

<sup>\*1</sup>Nur bei Standard-Bedieneinheit vorhanden.

<sup>\*2</sup>Nur mit Fernbedienung-F oder Bedieneinheit im Wandmontagesockel.

<sup>\*3</sup>Automatische Umstellung.

## 8.1 Gesamtübersicht der Codierungen

Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
032:001 033:000	<b>Bedieneinheit als Fernbedienung</b> Witterungsgeführter Betrieb im Heizbetrieb und im reduzierten Betrieb	032:000 <sup>*1</sup> 033:000 <sup>*1</sup> 032:000 <sup>*1</sup> 033:001 <sup>*1</sup>	Mit Raumtemperaturaufschaltung bei Heizbetrieb und reduziertem Betrieb Witterungsgeführter Betrieb bei Heizbetrieb Mit Raumtemperaturaufschaltung bei reduziertem Betrieb
034:000			
035:000	<b>Brenner</b> Siehe Codierung „026:001“	035:001	Siehe Codierung „026:001“
036:000	<b>Fernbedienung</b> Ohne Fernbedienung-F	036:001 <sup>*2</sup>	Mit Fernbedienung-F
037:000	<b>Speicher</b> Speicherbeheizung, Hysterese ±2,5 K	037:001	Adaptive Speicherbeheizung aktiv (Anstiegsgeschwindigkeit der Speichertemperatur bei Trinkwassererwärmung wird berücksichtigt)
040:001	<b>Heizkessel</b> Anzeige der Kesselwassertemperatur	040:000	Standard-Bedieneinheit: Anzeige der Uhrzeit Bedieneinheit Comfortrol: Anzeige der Außentemperatur
041:000	<b>nur bei Bedieneinheit Comfortrol</b> Anzeige der Temperatur in „°C“ (° Celsius)	041:001	Anzeige der Temperatur in „°F“ (° Fahrenheit)
042:000			
043:000			
044:001			
045:000			
046:001 <sup>*3</sup>			
047:001	Mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung	047:000	Manuelle Sommer-/Winterzeitumstellung
050:003	Beginn Sommerzeit: März	050:001 bis 050:012	Januar bis Dezember
051:005	Beginn Sommerzeit: letzte Woche des Monats	051:001 bis 051:005	Woche 1 bis Woche 5 des gewählten Monats
052:007	Beginn Sommerzeit: letzter Wochentag (Sonntag)	052:001 bis 052:007	Montag bis Sonntag
053:010	Beginn Winterzeit: Oktober	053:001 bis 053:012	Januar bis Dezember
054:005	Beginn Winterzeit: letzte Woche des Monats	054:001 bis 054:005	Woche 1 bis Woche 5 des gewählten Monats
055:007	Beginn Winterzeit: letzter Wochentag (Sonntag)	055:001 bis 055:007	Montag bis Sonntag
060:000 <sup>*4</sup>			
061:001 <sup>*4</sup>			
062:000 <sup>*4</sup>			
063:120 <sup>*4</sup>			
064:003 <sup>*4</sup>			
0C7:003 <sup>*4</sup>			
0C8:001 <sup>*4</sup>			
0D5:000 <sup>*4</sup>	<b>nur bei Bedieneinheit Comfortrol</b> Normaldarstellung der Anzeige bei geschlossener Klappe	0D5:001	Großdarstellung von Uhrzeit und Außentemperatur bei geschlossener Klappe
0D7:000 <sup>*4</sup>			

<sup>\*1</sup>Nur in Verbindung mit Wandmontagesockel umstellen.

<sup>\*2</sup>Automatische Umstellung.

<sup>\*3</sup>Anlieferungszustand bei Standard-Bedieneinheit „46:00“.

<sup>\*4</sup>Nur in Codierung 2 der Bedieneinheit Comfortrol vorhanden.