

# Relaistest bei Trimatik mit Standartbedieneinheit (BES)

Trimatik: 7450365, 7450367, 7450285, 7450286

Mit dem Relaistest können die 220V Ausgänge der Regelung überprüft werden.

Der Relaistest wird über die Heizprogrammwahlschalterstellung T aktiviert.

Heizprogrammwahlschalter auf " T " stellen				
Einstellung am Tagsollwert	Anzeige im Display	Einstellung der Serviceadr. 25	Ansteuerung	
			Relais	Ausgang
- 7	⌞ : 0 : 1		frei	
- 6	⌞ : 0 : 2		frei	
- 5	⌞ : 0 : 3		frei	
- 4	⌞ : 0 : 4	25 : 00	K 13	Zirkulationspumpe
		25 : 01		alles aus
- 3	⌞ : 0 : 5	25 : 00	K 1	Brenner
		25 : 01	K 1, K 10, K 13	Brenner 1. + 2. Stufe
- 2	⌞ : 0 : 6		K 3	Heizkreispumpe B
- 1	⌞ : 0 : 7		K 2	Heizkreispumpe A
N	⌞ : 0 : 8		K 4	Speicherladepumpe
+ 1	⌞ : 0 : 9		K 6	Mischer auf
+ 2	⌞ : 0 : A		K 5	Mischer zu
+ 3	⌞ : 0 : 1		frei	
+ 4	⌞ : 0 : 1		frei	
+ 5	⌞ : 0 : 1		frei	
+ 6	⌞ : 0 : 1		frei	
+ 7	⌞ : 0 : 1		frei	
+ 8	⌞ : 0 : 1		frei	