

Feuerungsautomat LMO 54.210B2V (Fortsetzung)

Störursachendiagnose

Nach Störabschaltung leuchtet die rote Signallampe ständig. In diesem Zustand kann die visuelle Störursachendiagnose gemäß Störcodetabelle durch Betätigen des Entstörknopfes > 3 s aktiviert werden.

Die Aktivierung der Störursachendiagnose ergibt sich aus folgender Schaltfolge:

