

Codierung 2 (Fortsetzung)

Codierung im Anlieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Kesselkreis/Mischerkreis (Fortsetzung)			
A3: 2	<p>Außentemperatur unter 1 °C: Heizkreispumpe ein</p> <p>Außentemperatur über 3 °C: Heizkreispumpe aus</p> <p>! Achtung Bei Einstellungen unter 1°C besteht die Gefahr, dass Rohrleitungen außerhalb der Wärmedämmung des Hauses einfrieren. Besonders berücksichtigt werden muss der Abschaltbetrieb, z.B. im Urlaub.</p>	<p>A3 : -9 A3 : -8 A3 : -7 A3 : -6 A3 : -5 A3 : -4 A3 : -3 A3 : -2 A3 : -1 A3 : 0 A3 : 1 A3 : 2 bis A3 : 15</p>	<p>Heizkreispumpe ein bei aus bei</p> <p>-10 °C -8 °C - 9 °C -7 °C - 8 °C -6 °C - 7 °C -5 °C - 6 °C -4 °C - 5 °C -3 °C - 4 °C -2 °C - 3 °C -1 °C - 2 °C 0 °C - 1 °C 1 °C 0 °C 2 °C 1 °C 3 °C</p> <p>bis 14 °C 16 °C</p>
A4: 0	Mit Frostschutz	A4: 1	<p>Kein Frostschutz, Einstellung nur möglich, wenn Codierung „A3 : -9“ eingestellt ist.</p> <p>! Achtung Hinweis bei Codieradresse „A3“ beachten.</p>