DE: Montage- und Serviceanleitung

für die Fachkraft

Gewährleistung

Das Zählergehäuse darf nicht geöffnet werden. Durch Zerstörung des Siegels erlischt die Gewährleistung.

Montage

Montagort:

- Energiezähler zur Montage im Schaltschrank. Der Schaltschrank kann innen oder außen montiert sein.
- Der Energiezähler kann in einer Umgebung mit geringen Schock- und Vibrationseinflüssen laut 2014/32/ EG-Richtlinie, mechanische Umgebung „M1" installiert werden.
- Der Energiezähler kann in die elektromagnetische Umgebung „E2" laut 2014/32/ EG-Richtlinie installiert werden.

Anschlussübersicht:

Anschluss	Verwendung
IN L1, L2, L3	Zuleitungseingang Phase L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Zuleitungsabgang Phase L1, L2, L3
N	Neutralleiterklemme N
18	S0-Impulsausgang „Bezug" +
19	S0-Impulsausgang „Bezug" –
20	S0-Impulsausgang „Lieferung" +
21	S0-Impulsausgang „Lieferung" –
22 = High 23 = Low	CAN-BUS-Anschluss ❗ Achtung Adern nicht vertauschen.
24, 25	Externe Tarifumschaltung (230 V ~)

Bedienung

Grundanzeige

Die Grundanzeige wird angezeigt, falls für 30 s keine Taste gedrückt wird.
Alle 10 s wird der nächste Information der Grundanzeige angezeigt.

Grundanzeige im Auslieferungszustand:

Displayanzeige		Bedeutung
1F 2F 3r		Stromrichtung
∑ 1	kW h	Totale Wirkenergie Bezug
REV ∑2	kW h	Totale Wirkenergie Lieferung
∑ 0	kW	Totale momentan Wirkleistung

Grundanzeige ändern:

Aus allen Menüs außer Programm-Modus 2 und 3 (siehe „Menü-Übersicht") kann jede beliebige Information zur Grundanzeige hinzugefügt oder entfernt werden.

1. In der Grundanzeige **+/–** für weniger als 3 s drücken. Das Hauptmenü wird angezeigt (grauer Balken in der „Menü-Übersicht").
2. **+/–** um das gewünschte Menü zu wählen.
3. **→** für 3 s drücken bis die Anzeige „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$" erscheint.
4. **+/–** um die gewünschte Information zu wählen.
5. **→** für mehr als 5 s gedrückt halten, um die Information zur Grundanzeige hinzuzufügen („OT in" wird angezeigt) oder aus der Grundanzeige zu entfernen („OT out" wird angezeigt).

Informationen abfragen

1. In der Grundanzeige **+/–** für weniger als 3 s drücken. Das Hauptmenü wird angezeigt (grauer Balken in der „Menü-Übersicht").
2. **+/–** um das gewünschte Menü zu wählen.
3. **→** für 3 s drücken bis die Anzeige „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$" erscheint.
4. **+/–** um die gewünschte Information zu wählen.
5. Zurück zum Hauptmenü: **←** für 3 s drücken bis die Displayanzeige „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$" erscheint.

Werte einstellen: Nur Programm-Modus 2 und 3

1. In der Grundanzeige **+/–** für weniger als 3 s drücken. Das Hauptmenü wird angezeigt (grauer Balken in der „Menü-Übersicht").
2. **+/–** um Programm-Modus 2 oder 3 zu wählen.
3. Programm-Modus 2:
■ **→** für 3 s drücken bis die Anzeige „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$" angezeigt wird.
Programm-Modus 3:
■ **→** für 3 s drücken bis die Passwortabfrage angezeigt wird.
■ **+/–** um das Passwort einzugeben (Voreingestelltes Passwort: 0000).
■ **→** für 3 s drücken, um das Passwort zu bestätigen.
4. **+/–** um den zu ändernden Wert zu wählen.
5. **→** für mehr als 5 s gedrückt halten, um den angezeigten Wert ändern zu können.
6. **+/–** um den Wert zu ändern.
7. **→** und **←** gleichzeitig für 3 s gedrückt halten, um den Wert zu speichern.

Hinweis

Bei mehrstelligen Zahlen muss jede Stelle einzeln gespeichert werden.

8. Zurück zum Menüeintrag: **←** für 3 s drücken bis die Displayanzeige „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$" erscheint.

CAN-BUS-ID ändern:
Siehe „Menü-Übersicht". In Programm-Modus 2 „addr 97".

Technische Daten

Nennspannung	230/400 V~
Strom	0,25 bis 5 (100) A
Frequenz	50 Hz
Messgröße	Wirk- und Blindenergie für Lieferung und Bezug
Genauigkeitsklasse	1
Eigenverbrauch	< 10 VA bis < 2 W
Breite	4 TE (70 mm)
Impulsausgang LED	10 000 Imp/kWh, 2,5 ms
S0-Impulsausgang	Standard 1000 Imp/kWh, 30 ms
Arbeitstemperatur	-40 bis +70 °C
Max. relative Luftfeuchte	75 % im Mittel, kurzzeitig 95 %
Registrierte Harmonische	0,05 bis 0,25 kHz
LED	Rot blinkend, Bezug > 4 W, Impulsrate = Verbrauch
Display	6 + 2 Digits (999999.11 kWh)
Max. Leiterquerschnitt:	
Hauptklemmen	35 mm² (starre Leitung) 25 mm² (flexible Leitung)
Zusatzklemmen	2,5 mm²
Höhe mit Abdeckung	140 mm

Abmessungen ohne Abdeckung

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung

Viessmann Produkte sind recyclingfähig. Komponenten Ihrer Heizungsanlage gehören nicht in den Hausmüll.
Bitte sprechen Sie wegen der fachgerechten Entsorgung Ihrer Altanlage Ihren Fachbetrieb an.

Zertifizierung

RoHS compliant 2011/65/EU

Menü-Übersicht

Displayanzeige		Bedeutung
1F 2F 3r		Stromrichtung
1F 2F 3r		Stromrichtung
5 11 111		Aktives Statuswort
17100247		Seriennummer
Soft		Softwareversion
00000000		Softwareversion
∑ 0	kw h	Totale Wirkenergie
∑ 0	kW h	Totale Wirkenergie
∑T1	kW h	T1 Wirkenergie
∑T2	kW h	T2 Wirkenergie
∑ 1	kW h	Totale Wirkenergie Bezug
T1	kW h	T1 Wirkenergie Bezug
T2	kW h	T2 Wirkenergie Bezug
REV ∑ 2	kW h	Totale Wirkenergie Lieferung
REV T1	kW h	T1 Wirkenergie Lieferung
REV T2	kW h	T2 Wirkenergie Lieferung
∑L1	kW h	L1 Wirkenergie Bezug
L1	kW h	L1 Wirkenergie Bezug
REV L1	kW h	L1 Wirkenergie Lieferung
∑L2	kW h	∑L2 totale Wirkenergie
L2	kW h	L2 Wirkenergie Bezug
REV L2	kW h	L2 Wirkenergie Lieferung
∑L3	kW h	∑L3 totale Wirkenergie
L3	kW h	L3 Wirkenergie Bezug
REV L3	kW h	L3 Wirkenergie Lieferung
∑ 0	kW	Totale Blindenergie
∑ 0	k var h	Totale Blindenergie
∑T1	k var h	T1 Blindenergie
∑T2	k var h	T2 Blindenergie
∑ 1	k var h	Totale Blindenergie Bezug
T1	k var h	T1 Blindenergie Bezug
T2	k var h	T2 Blindenergie Bezug
REV ∑ 2	k varh	Totale Blindenergie Lieferung
REV T1	k varh	T1 Blindenergie Lieferung
REV T2	k varh	T2 Blindenergie Lieferung
∑L1	k varh	∑L1 totale Blindenergie
L1	k varh	L1 Blindenergie Bezug
REV L1	k varh	L1 Blindenergie Lieferung
∑L2	k varh	∑L2 totale Blindenergie
L2	k varh	L2 Blindenergie Bezug
REV L2	k varh	L2 Blindenergie Lieferung
∑L3	k varh	∑L3 totale Blindenergie
L3	k varh	L3 Blindenergie Bezug
REV L3	k varh	L3 Blindenergie Lieferung
∑ 0	kW	Totale Wirkleistung
∑ 0	kW	Totale Wirkleistung
L1	kW	L1 Wirkleistung
L2	kW	L2 Wirkleistung
L3	kW	L3 Wirkleistung
∑ 0	kVA	Totale Scheinleistung
L1	kVA	L1 Scheinleistung
L2	kVA	L2 Scheinleistung
L3	kVA	L3 Scheinleistung
∑ 0	COSϕ	Total cos
L1	COSϕ	L1 cos
L2	COSϕ	L2 cos
L3	COSϕ	L3 cos
	Hz	Netzfrequenz
∑ 0	k var	Totale Blindleistung
L1	k var	L1 Blindleistung
L2	k var	L2 Blindleistung
L3	k var	L3 Blindleistung
L1	V	L1 Spannung
L2	V	L2 Spannung
L3	V	L3 Spannung
L1	A	L1 Strom
L2	A	L2 Strom
L3	A	L3 Strom
	kW h	Rückstellbare kWh
	kW h	Rückstellbare kWh Zähler zurücksetzen: → für 5 s drücken.
Pro - 1		Programm Modus 1 (nur Lesen)
S0 1000 REV		Bezug S0-Ausgang Lieferung S0-Ausgang
CODE	10	Kombinationscode
addr	97	CAN-BUS-ID
rt	10	LCD Rollerzeit für Grundanzeige
	kW h	Rückstellbares kWh
bl	on	Hintergrundbeleuchtung
P00-0006		Power-down-Counter
Pro - 2		Programm Modus 2 (Schreiben)
addr	97	CAN-BUS-ID umstellbar auf 98
rt	10	LCD Rollerzeit für Grundanzeige Einstellbereich: 1 bis 30 s
bl	on	Hintergrundbeleuchtung Mögliche Einstellungen: on off Beleuchtung bei Tastendruck (Auslieferungszustand)
Pro - 3		Programm Modus 3 (Schreiben: Passwortgeschützt)
S0 1000		Bezug S0-Ausgang Mögliche Einstellungen: 10 000 10 2000 1 1000 0,1 100 0,01
S0 1000 REV		Lieferung S0-Ausgang Mögliche Einstellungen: 10 000 10 2000 1 1000 0,1 100 0,01
CODE	10	Kombinationscode ❗ **Achtung** Der Kombinationscode ist nur 1-mal einstellbar. Eine erneute Änderung ist nicht möglich. Mögliche Einstellungen: 01 (F) 09 (F-R) 04 (R) 10 (F-R) 05 (F+R) 11 (F-R) 06 (R-F)
P00-0006		Power-down-Counter Gibt an, wie oft der Zähler eingeschaltet wurde. Daran kann abgeleitet werden, wie oft Stromausfall war.
PAS_0000		Passwort Ändern Jede Stelle ist einstellbar von 0 bis 9. Auslieferungszustand: 0000

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien und den ergänzenden nationalen Anforderungen entspricht.
Die vollständige Konformitätserklärung ist mit Hilfe der Herstell-Nr. unter folgender Internetadresse zu finden:

DE:	**www.viessmann.de/eu-conformity**
AT:	**www.viessmann.at/eu-conformity**
CH:	**www.viessmann.ch/eu-conformity-de**

BG: Ръководство за монтаж и сервиз

за специалисти

Гаранция

Кутията на броича не трябва да се отваря. При счупване на пломбата гаранцията отпада.

Монтаж

Място на монтаж:

- Електромер за монтаж в разпределителното табло. Разпределителното табло може да е монтирано вътре или вън.
- Електромерът може да се инсталира в условия с ниски влияния на шокове и вибрации, клас на механичните условия на околната среда „M1" съгласно Директива 2014/32/ЕО.
- Електромерът може да се инсталира в електромагнитни условия на околната среда, клас „E2" съгласно Директивата 2014/32/ЕО.

Преглед на свързването:

Клема	Употреба
IN L1, L2, L3	Вход на захранване фаза L1, L2 L3
OUT L1, L2, L3	Изход на захранване фаза L1, L2, L3
N	Клема за неутрален проводник N
18	S0 импулсен изход „Потребление" +
19	S0 импулсен изход „Потребление" –
20	S0 импулсен изход „Доставка" +
21	S0 импулсен изход „Доставка" –
22 = High 23 = Low	Свързване на CAN-BUS ❗ Внимание Не разменяйте жилата.
24, 25	Външно превключване на тарифите (230 V ~)

Обслужване

Основен екран

Основният екран се показва, ако в продължение на 30 s не бъде натиснат бутон.
На всеки 10 s се показва следващата информация на основния екран.

Основен екран в състоянието при доставката:

Индикация на дисплея		Значение
1F 2F 3r		Посока на тока
∑ 1	kW h	Обща активна енергия потребление
REV ∑2	kW h	Обща активна енергия доставка
∑ 0	kW	Обща моментна активна мощност

Променяне на основния екран:

От всички менюта с изключение на programming режим 2 и 3 (вж. „Преглед на менюто") всяка информация може да се добави към или отстранена от основния екран.

1. В основния екран натиснете **+/–** за по-малко от 3 s. Показва се главното меню (сива лента в „Преглед на менюто").
2. **+/–**, за да изберете желаното меню.
3. Натиснете **→** в продължение на 3 s, докато се появи индикацията „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$".
4. **+/–**, за да изберете желаната информация.
5. Навад към главното меню: Натиснете **←** в продължение на 3 s, докато се появи индикацията на дисплея „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$".

Настройка на стойности: Само програмен режим 2 и 3

1. В основния екран натиснете **+/–** за по-малко от 3 s. Показва се главното меню (сива лента в „Преглед на менюто").
2. **+/–**, за да изберете програмен режим 2 или 3.
3. Програмен режим 2:
■ Натиснете **→** в продължение на 3 s, докато се появи индикацията „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$".
Програмен режим 3:
■ Натиснете **→** в продължение на 3 s, докато се появи заглавието на паропа.
■ **+/–**, за да въведете паролата (предварително настроена парола: 0000).
■ Натиснете **→** в продължение на 3 s, за да потвърдите паролата.
4. **+/–**, за да изберете стойността, която ще променете.
5. Задръжте натиснат **→** за повече от 5 s, за да можете да промените показаната стойност.
6. **+/–**, за да промените стойността.
7. Задръжте натиснати **←** и **→** едновременно за 3 s, за да запаметите стойността.

Указание

При числа с няколко позиции всяка позиция трябва да се запаметява отделно.

8. Назад към главното меню: Натиснете **←** в продължение на 3 s, докато се появи индикацията на дисплея „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$".

Променяне на идентификатора на CAN-BUS:
Вж. „Преглед на менюто". В programming режим 2 „addr 97".

Технически данни

Номинално напрежение	230/400 V~
Ток	0,25 до 5 (100) A
Честота	50 Hz
Измервана величина	Активна и реактивна енергия за доставка и потребление
Клас на точност	1
Собствено потребление	< 10 VA до < 2 W
Ширина	4 TE (70 mm)
Импулсен изход LED	10 000 имп./kWh, 2,5 ms
S0 импулсен изход	Стандарт 1000 имп./kWh, 30 ms
Работна температура	-40 до +70 °C
Макс. относителна влажност на въздуха	75 % средно, кратковременно 95 %
Регистрирани хармоници	0,05 до 0,25 kHz
Светодиод	Мига червено, потребление > 4 W, честота на импулси = разход
Дисплей	6 + 2 разряда (999999.11 kWh)
Макс. сечение на проводника:	
Главни клеми	35 mm² (твърд проводник) 25 mm² (гъвкав проводник)
Допълнителни клеми	2,5 mm²
Височина с капак	140 mm

Размери без капак

Окончателно извеждане от експлоатация и изхвърляне

Продуктите на Viessmann могат да се рециклират. Компонентите на Вашата отопителна инсталация не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.
Относно правилното предаване за отпадъци на Вашата изляза от употреба инсталация се консултирайте със специализираната фирма.

Сертифициране

RoHS compliant 2011/65/EU

Декларация за съответствие

Ние, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, 35107 Allendorf, Германия, декларираме на собствена отговорност, че по отношение на конструкцията и работните характеристики посоченият продукт отговаря на европейските директиви и допълнителните национални изисквания.
Пълната декларация за съответствие може да се намери с помощта на производителния номер на следния интернет адрес:

www.viessmann.bg/eu-conformity

CN: 安装和服务指南

供专业人员使用

保修

不可打开仪表外壳。密封破坏则保修失效。

安装

安装位置：

- 用于安装在控制柜中的电能表。控制柜可以安装在内部或外部。
- 根据2014/32/ EC指令-机械环境"M1"，电能表可安装在低冲击和振动影响的环境中。
- 根据2014/32/ EC指令，电能表可安装在电磁环境"E2"中。

接口概览：

接口	应用
IN L1, L2, L3	供电线路输入端相位 L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	供电线路输出端相位 L1, L2, L3
N	零线接子 N
18	S0 脉冲输出端"输入"+
19	S0 脉冲输出端"输入"-
20	S0 脉冲输出端"输出"+
21	S0 脉冲输出端"输出"-
22 = 高 23 = 低	CAN 总线接口 ❗ 注意 不得混淆芯线。
24, 25	外部费率转换（230 V ~）

操作

基本显示界面

若 30 秒钟未操作按键，则将出现基本显示界面。
每隔 10 秒会显示出基本显示界面的下一条信息。

发货状态时的基本显示：

显示屏显示		意义
1F 2F 3r		电流方向
∑ 1	kW h	有功电能总输入
REV ∑2	kW h	有功电能总输出
∑ 0	kW	当前总有功功率

修改基本显示：

除了程序模式 2 和 3 之外，从其他所有菜单（参见 "菜单概览"）均可向基本显示界面中添加或删除任何信息。

1. 在基本显示中按下 **+/–** 不超过 3 秒。将会显示主菜单（"菜单概览" 中的灰色条形）。
2. **+/–**，选择所希望的菜单。
3. 一按住 3 秒钟，直到出现显示"$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$"为止。
4. **+/–**，选择所希望的信息。
5. 一按住超过 5 秒钟，以便将该信息添加至基本显示界面（将会显示 "OT in"）或从基本显示界面中将其删除（将会显示 "OT out"）。

查询信息

1. 在基本显示中按下 **+/–** 不超过 3 秒。将会显示主菜单（"菜单概览" 中的灰色条形）。
2. **+/–**，选择所希望的菜单。
3. 一按住 3 秒钟，直到出现显示"$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$"为止。
4. **+/–**，选择所希望的信息。

设置数值：仅程序模式 2 和 3

1. 在基本显示中按下 **+/–** 不超过 3 秒。将会显示主菜单（"菜单概览" 中的灰色条形）。
2. **+/–**，选择程序模式 2 或 3。
3. 程序模式 2：
■ **→** 按住 3 秒钟，直到出现显示"$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$"为止。
程序模式 3：
■ **→** 按住 3 秒钟，直到出现密码询问为止。
■ **+/–**，输写密码（默认密码：0000）。
■ **→** 按住 3 秒钟，以便确认密码。
4. **+/–**，选择希更改的数值。
5. 一按住超过 5 秒钟，以便能够更改所显示的数值。
6. **+/–**，更改数值。
7. 一 和 一 同时按住 3 秒钟，以保存数值。

提示

对于多位数来说，必须单独保存每位数字。

8. 返回主菜单：**←** 按住 3 秒钟，直到显示屏上出现显示"$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$"为止。

更改CAN总线ID：
参见 "菜单概览"：在程序模式 2 中 "addr 97"。

技术数据

额定电压	230/400 V~
电流	0.25 至 5 (100) A
频率	50 Hz
测量指标	用于输出及输入的有功电能和无功电能
精度等级	1
耗能	< 10 VA 至 < 2 W
宽度	4 TE (70 mm)
脉冲输出端 LED 指示灯	10000 脉冲 /kWh，2.5 ms
S0 脉冲输出	标准 1000 脉冲 /kWh，30 ms
工作温度	–40 至 +70 °C
最大相对湿度	平均 75%，短时峰值 95%
测定谐波	0.05 至 0.25 kHz
LED 指示灯	红色闪烁，输入 > 4 W，脉率 = 消耗量
显示器	6 + 2 位（999999 . 11 kWh）
最大导体横截面：	
主端子	35 mm² （刚性导线） 25 mm² （柔性导线）
附加端子	2.5 mm²
带护盖高度	140 mm

无护盖尺寸



停机和废弃物处理

菲斯曼产品可可以回收利用。供暖系统部件不属于生活垃圾。
有关按规定对设备进行废弃处理的问题，请咨询您的专业公司。

认证

RoHS compliant 2011/65/EU

菜单总览

显示屏显示		意义
1F 2F 3r		电流方向
1F 2F 3r		电流方向
5 11 111		活动状态字
17100247		序列号
软件		软件版本
00000000		软件版本
∑ 0	kw h	总有功电能
∑ 0	kW h	总有功电能
∑T1	kW h	T1 有功电能
∑T2	kW h	T2 有功电能
∑ 1	kW h	有功电能总输入
T1	kW h	T1 有功电能输入
T2	kW h	T2 有功电能输入
REV ∑ 2	kW h	有功电能总输出
REV T1	kW h	T1 有功电能输出
REV T2	kW h	T2 有功电能输出
∑L1	kW h	∑L1 总有功电能
L1	kW h	L1 有功电能输入
REV L1	kW h	L1 有功电能输出
∑L2	kW h	∑L2 总有功电能
L2	kW h	L2 有功电能输入
REV L2	kW h	L2 有功电能输出
∑L3	kW h	∑L3 总有功电能
L3	kW h	L3 有功电能输入
REV L3	kW h	L3 有功电能输出
∑ 0	kW	总有功功率
∑ 0	kW	总有功功率
L1	kW	L1 有功功率
L2	kW	L2 有功功率
L3	kW	L3 有功功率
∑ 0	kVA	总视在功率
L1	kVA	L1 视在功率
L2	kVA	L2 视在功率
L3	kVA	L3 视在功率
∑ 0	COSϕ	总 cos
L1	COSϕ	L1 cos
L2	COSϕ	L2 cos
L3	COSϕ	L3 cos
	Hz	电网频率
∑ 0	k var	总无功功率
L1	k var	L1 无功功率
L2	k var	L2 无功功率
L3	k var	L3 无功功率
L1	V	L1 电压
L2	V	L2 电压
L3	V	L3 电压
L1	A	L1 电流
L2	A	L2 电流
L3	A	L3 电流
	kW h	可重置 kWh
	kW h	可重置 kWh 计数器重置：→按下 5 秒钟。
Pro - 1		程序模式 1（只读）
S0 1000		输入 S0脉冲出端
S0 1000 REV		输出 S0脉出端
CODE	10	组合代码
addr	97	CAN 总线 ID
rt	10	用于基本显示的 LCD 滚转时间 调节范围：1 至 30秒
bl	on	背景照明 可能的设置： on off 按下按键时照明（发货状态）
Pro - 3		程序模式 3（写入：密码保护）
S0 1000		输入 S0 脉冲端 可能的设置： 10 000 10 2000 1 1000 0.1 100 0.01
S0 1000 REV		输出S0脉出端 可能的设置： 10 000 10 2000 1 1000 0.1 100 0.01
CODE	10	组合代码 ❗ 注意 组合代码仅可调整1次。 不可再次更改。 可能的设置： 01 (F) 09 (F-R) 04 (R) 10 (F-R) 05 (F+R) 11 (F-R) 06 (R-F)
P00-0006		断电计数器 显示计数器已启用的次数。 由此可推断出电源故障的频率。
PAS_0000		修改密码 每位数字均可在 0 至 9 之间调整。 发货状态：0000

符合性声明

我公司，菲斯曼集团公司，德国阿伦多夫市D-35107，特此声明，本文件所介绍产品的设计结构和运行方式符合欧洲指令以及各项补充性的国家要求。
完整的符合性声明可根据生产号在以下网址查看：

www.viessmann.cn/eu-conformity

CZ: Montážní a servisní návod

pro odborné pracovníky

Záruka

Elektroměrovou skříň není dovoleno otevírat. Při zničení pečetě zaniká nárok na poskytnutí záruky.

Montáž

Místo montáže:

- Elektroměr k montáži do skříňového rozvaděče. Skříňový rozvaděč lze montovat uvnitř nebo venku.
- Elektroměr lze instalovat v prostředí s nevýznamnými vibracemi a rázy podle směrnice 2014/32/ EU, mechanické prostředí „M1".
- Elektroměr lze instalovat do elektromagnetického prostředí „E2" podle směrnice 2014/32/ EU.

Přehled přípojek:

Přípojka	Použití
IN L1, L2, L3	Přívodní vstup fáze L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Přívodní výstup fáze L1, L2, L3
N	Svorka neutrálního vodiče N
18	Výstup impulzů S0 „odběr" +
19	Výstup impulzů S0 „odběr" –
20	Výstup impulzů S0 „dodávka" +
21	Výstup impulzů S0 „dodávka" –
22 = High 23 = Low	Přípojka sběrnice CAN BUS ❗ Pozor Vodiče se nesmí zaměnit.
24, 25	Externí přepínání tarifu (230 V ~)

Obsluha

Základní indikace

Základní indikace se zobrazí, pokud není po dobu 30 s stisknuto žádné tlačítko.
V intervalech 10 s se zobrazí následující informace základní indikace.

Základní indikace ve stavu při dodání:

Zobrazení na displeji		Význam
1F 2F 3r		Směr proudu
∑ 1	kW h	Celková činná energie odběru
REV ∑2	kW h	Celková činná energie dodávky
∑ 0	kW	Celkový momentární činný výkon

Změna základní indikace:

Ze všech nabídek kromě programového režimu 2 a 3 (viz „Přehled nabídky") lze přidat nebo odstranit každou informaci do/ze základní indikace.

1. V základní indikaci **+/–** stisknout po dobu méně než 3 s. Zobrazí se Hlavní nabídka (šedá pruhy v „Přehled nabídky").
2. **+/–** vybrat požadované nabídky.
3. **→** stisknout po dobu 3 s, dokud se nezobrazí indikace „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$".
4. **+/–** pro volbu požadované informace.
5. → podržet stisknuto déle než 5 s, pro přidání informace do základní indikace (zobrazí se „OT in") nebo pro odstranění z základní indikace (zobrazí se „OT out").

Dotazování na informace

1. V základní indikaci **+/–** stisknout po dobu méně než 3 s. Zobrazí se Hlavní nabídka (šedá pruhy v „Přehled nabídky").
2. **+/–** pro volbu požadované nabídky.
3. **→** stisknout po dobu 3 s, dokud se nezobrazí indikace „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$".
4. **+/–** pro volbu požadované informace.
5. Zpět do Hlavní nabídky: **←** stisknout po dobu 3 s, dokud se na displeji nezobrazí „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$".

Nastavení hodnot: Pouze programový režim 2 a 3

1. V základní indikaci **+/–** stisknout po dobu méně než 3 s. Zobrazí se Hlavní nabídka (šedá pruhy v „Přehled nabídky").
2. **+/–** pro volbu programového režimu 2 nebo 3.
3. Programový režim 2:
■ **→** stisknout po dobu 3 s, dokud se nezobrazí indikace „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$".
Programový režim 3:
■ **→** stisknout po dobu 3 s, dokud se nezobrazí dotaz na heslo.
■ **+/–** k zadání hesla (přednastavené heslo: 0000).
■ **→** stisknout po dobu 3 s k potvrzení hesla.
4. **+/–** um den zu ändernden Wert zu wählen.
5. → podržet stisknuto déle než 5 s pro změnu zobrazené hodnoty.
6. **+/–** ke změně hodnoty.
7. — podržet stisknuto a → současně po dobu 3 s k uložení této hodnoty.

Upozornění

V případě vícemístných čísel se musí jednotlivé ukládat každé místo.

8. Zpět do Hlavní nabídky: **←** stisknout po dobu 3 s, dokud se na displeji nezobrazí „$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$".

Změna identifikátoru CAN BUS:
Viz „Přehled nabídky": V programovém režimu 2 „addr 97".

Technické údaje

Jmenovité napětí	230/400 V~
Proud	0,25 až 5 (100) A
Kmitočet	50 Hz
Měřená veličina	Činná a jalová energie pro dodávku a odběr
Třída přesnosti	1
Vlastní spotřeba	< 10 VA až < 2 W
Šířka	4 TE (70 mm)
Výstup impulzů LED	10 000 impk/kWh, 2,5 ms
Výstup impulzů S0	Standardní 1000 impk/kWh, 30 ms
Pracovní teplota	–40 až +70 °C
Max. relativní vlhkost vzduchu	75 % průměrně, krátkodobě 95 %
Registrované harmonické	0,05 až 0,25 kHz
LED	Blikající červená, odběr > 4 W, četnost impulzů = spotřeba
Displej	6 + 2 číslice (999999.11 kWh)
Max. průřez vodiče:	
Hlavní svorky	35 mm² (pevné vedení) 25 mm² (pružné vedení)
Přídavné svorky	2,5 mm²
Výška s krytem	140 mm

Rozměry bez krytu

Definitivní odstavení z provozu a likvidace

Výrobky Viessmann jsou recyklovatelné. Součásti vašeho topného zařízení nepatří do domovního odpadu.
Za účelem odborné likvidace vašeho starého zařízení kontaktujte vaši specializovanou firmu.

Certifikace

RoHS compliant 2011/65/EU

Prohlášení o shodě

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že uvedený výrobek svou konstrukcí a provozním chováním splňuje evropské směrnice a doplňující národní požadavky.
Kompletní prohlášení o shodě najdete za pomoci výrobního čísla na této internetové adrese:

www.viessmann.cz/eu-conformity

DK: Montage- og servicevejledning

til fagmanden

Garanti

Målerhuset må ikke åbnes. Ved ødelæggelse af seglet bortfalder garantien.

Montering

Monteringssted:

- Energimåler til montering i kontrolskabet. Kontrolskabet kan være monteret inde eller ude.
- Energimåleren kan installeres i omgivelser med mindre stød- og vibrationspåvirkninger iht. 2014/32/ EF-direktiv, mekanske omgivelser „M1".
- Energimåleren kan installeres i de elektromagnetiske omgivelser „E2" iht. 2014/32/ EF-direktiv.

Tilslutningsoversigt:

Tilslutning	Anvendelse
IN L1, L2, L3	Forsyningsindgang fase L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Forsyningsudgang fase L1, L2, L3
N	Neutralledertilslutning N
18	S0-impulsudgang „tilførsel" +
19	S0-impulsudgang „tilførsel" –
20	S0-impulsudgang „levering" +
21	S0-impulsudgang „levering" –
22 = high 23 = low	CAN-BUS-tilslutning ❗ OBS! Lederne må ikke ombyttes.
24, 25	Ekstern tarifomskiftning (230 V ~)

Betjening

Grundvisning

Grundvisningen vises,

EE: Paigaldus- ja hooldusjuhend

spetsialistile

Garantii

Arveesti korpust ei tohi avada. Katkise pitsert puhul kaotab garantii oma kehtivuse.

Montaažitõõd

Paigalduskoht:

- Elektriarveesti lülituskõjo paigaldamiseks. Lülituskõlbi võib paigaldada nii hoonesse kui ka väljapoole seda.
- Elektriarveesti võib vastavalt EÜ direktiivile 2014/32 paigaldada keskkonda, kus esineb kerget müra ja vibratsiooni „M1".
- Elektriarveesti paigaldusohuks vastavalt EÜ direktiivile 2014/32 sobib elektromagnetilise kiirgusega keskkond „E2".

Ühenduste ülevaade:



Ühendus	Kasutamine
IN L1, L2, L3	Juhtmesisend; faas L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Juhtmeväljund, faas L1, L2, L3
N	Neutraaljuhtme klemm N
18	S0-impulssväljund „Baasvool" +
19	S0-impulssväljund „Baasvool" -
20	S0-impulssväljund „Edastusvool" +
21	S0-impulssväljund „Edastusvool" –
22 = High 23 = Low	CAN-siini ühendus ❗ Tähelepanu Sooni mitte ära vahetada.
24, 25	Väline tariifi ümberlülitus (230 V ~)

Käsitsemine

Põhinäit

Põhinäit ilmub ekraanile siis, kui 30 s jooksul ei ole ühtki nuppu puudutatud. Põhinäidul kuvatav info vaheldub iga 10 s järel.

Põhinäit tarneseadistuses:

Ekraaninäit	Tähendus
1F 2F 3r	Voolusuund
Σ 1 kW h	Aktiivenergia kokku, baasvool
REV Σ2 kW h	Aktiivenergia kokku, edastusvool
Σ 0 kW	Kogu aktiivvõimsus antud hetkel

Põhinäidu muutmine:

Põhinäidule võib lisada veel seitsmelaba infot kõikidest menüüdest, programmeerimisrežiimid 2 ja 3 valiga arvatud („Menüü ülevaade").

1. Vajutage põhinäidul +/– ja hoidke all mitte kauem kui 3 s. Ekraanile ilmub põhimenüü (halt tulp „Menüü ülevaates").
2. +/– soovitud menüü valimiseks.
3. Hoidke → umbes 3 s all, kuni ekraanile ilmub nähtavale.
4. +/– soovitud info valimiseks.
5. Põhinäidule info lisamiseks hoidke → pikemalt kui 5 s all (ekraanile ilmub „OT in"), eemaldamiseks korral (ekraanile ilmub „OT out").

Infopäringud

1. Vajutage põhinäidul +/– ja hoidke all mitte kauem kui 3 s. Ekraanile ilmub põhimenüü (halt tulp „Menüü ülevaates").
2. +/– soovitud menüü valimiseks.
3. Hoidke → 3 s all, kuni ekraanile ilmub näit.
4. +/– soovitud info valimiseks.
5. Tagasi põhimenüüsse: Hoidke ← 3 s all, kuni ekraanile ilmub näit.

Väärtuste sisestamine: ainult programmeerimi 2 ja 3 kasutades

1. Vajutage põhinäidul +/– ja hoidke all mitte kauem kui 3 s. Ekraanile ilmub põhimenüü (halt tulp „Menüü ülevaates").
2. +/– programmeerimi 2 või 3 valimiseks.
3. Programmeerimi 2:
   - Hoidke → 3 s all, kuni ekraanile ilmub näit.
   Programmeerimi 3:
   - Hoidke → 3 s all, kuni Teilt nõutakse parooli sisestamist.
   - +/– parooli sisestamiseks (eelseadistatud parool: 0000).
   - Parooli kinnitamiseks hoidke → 3 s all.
4. +/– valige väärtus, mida soovite muuta.
5. Et saaksite väärtust muuta, tuleb → all hoida kauem kui 5 s.
6. +/– väärtuse muutmiseks.
7. Väärtuse salvestamiseks vajutage korraga ← jä → ning hoidke neid 3 s all.

Mõõtmed ilma kaaneta

Menüü ülevaade

Ekraaninäit	Tähendus
1F 2F 3r	Voolusuund
Σ 1 kW h	Aktiivenergia kokku, baasvool
REV Σ2 kW h	Aktiivenergia kokku, edastusvool
Σ 0 kW	Kogu aktiivvõimsus antud hetkel
00000000	Tarkvaraversioon
Σ 0 kW h	Aktiivenergia kokku
Σ 0 kW h	Aktiivenergia kokku
Σ T1 kW h	T1 aktiivenergia
Σ T2 kW h	T2 aktiivenergia
Σ 1 kW h	Aktiivenergia kokku, baasvool
T1 kW h	T1 aktiivenergia, baasvool
T2 kW h	T2 aktiivenergia, baasvool
REV Σ 2 kW h	Aktiivenergia kokku, edastusvool
REV T1 kW h	T1 aktiivenergia, edastusvool
REV T2 kW h	T2 aktiivenergia, edastusvool
Σ L1 kW h	Σ L1 aktiivenergia kokku
L1 kW h	L1 aktiivenergia, baasvool
REV L1 kW h	L1 aktiivenergia, edastusvool
Σ L2 kW h	Σ L2 aktiivenergia kokku
L2 kW h	L2 aktiivenergia, baasvool
REV L2 kW h	L2 aktiivenergia, edastusvool
Σ L3 kW h	Σ L3 aktiivenergia kokku
L3 kW h	L3 aktiivenergia, baasvool
REV L3 kW h	L3 aktiivenergia, edastusvool
Σ 0 k varh	Reaktiivvõimsus kokku
Σ 0 kW	Aktiivvõimsus kokku
L1 kW	L1 aktiivvõimsus
L2 kW	L2 aktiivvõimsus
L3 kW	L3 aktiivvõimsus
Σ 0 kVA	Näivvõimsus kokku
L1 kVA	L1 näivvõimsus
L2 kVA	L2 näivvõimsus
L3 kVA	L3 näivvõimsus
Σ 0 COSϕ	Kokku cos
L1 COSϕ	L1 cos
L2 COSϕ	L2 cos
L3 COSϕ	L3 cos
Hz	Võrgusagedus
Σ 0 k var	Reaktiivvõimsus kokku
L1 k var	L1 reaktiivvõimsus
L2 k var	L2 reaktiivvõimsus
L3 k var	L3 reaktiivvõimsus
L1 V	L1 pinge
L2 V	L2 pinge
L3 V	L3 pinge
L1 A	L1 vool
L2 A	L2 vool
L3 A	L3 vool
kW h	Ennistatavad kWh
kW h	Ennistatavad kWh Arvesti lähtestamiseks: hoidke → 5 s all.
Pro - 1	Programmeerimi 1 (ainult lugemine)
S0 1000 REV	Baasvool, S0-väljund
S0 1000 REV	Edastusvool, S0-väljund
CODE 10	Kombineeritud kood
addr 97	CAN-siini ID
rt 10	LCD põhinäidu rotatsiooniaeg
bl on	Taustvalgustus
kW h	Ennistatavad kWh
bl on	Taustvalgustus
P00-0006	Power-down-Counter
Pro - 2	Programmeerimi 2 (kirjutamine)
addr 97	CAN-siini ID ümberseadistatav väärtusele 98
rt 10	LCD põhinäidu rotatsiooniaeg Seadevahemik: 1 kuni 30 s
bl on	Taustvalgustus Võimalikud seadistused: on off Klahvile vajutades sütib valgus (tarneseadistus)
Pro - 3	Programmeerimi 3 (kirjutamine: parooliga kaitstud)
S0 1000 REV	Baasvool, S0-väljund Võimalikud seadistused: 10 000 10 2000 1 1000 0,1 100 0,01
S0 1000 REV	Edastusvool, S0-väljund Võimalikud seadistused: 10 000 10 2000 1 1000 0,1 100 0,01
CODE 10	Kombineeritud kood ❗ **Tähelepanu** Kombineeritud koodi saab sisestada vaid 1 kord. Selle muutmie ei ole võimalik. Võimalikud seadistused: 01 (F) 09 (F-R) 04 (R) 10 (F-R) 05 (F+R) 11 (F-R) 06 (R-F)
P00-0006	Power-down-Counter Kapsalab arvesti lähtestuste arvu. Selle põhjal saab järeldada voolukatkestuste sagedust.
PAS_0000	Paroli muutmine Iga kord on seadistatav vähemkus 0 kuni 9. Tarneseadistus: 0000

Vastavusdeklaratsioon

Meie, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, kinnitame sinuvastutavalt, et nimetatud toode vastab oma ehituselt ja käitusviidilt Euroopa Liidu direktiividele ning täiendavatele siseriiklikele eeskirjadele. Vastavusdeklaratsiooni täieliku tekstiga leiate tootenumbrilt sisestades järgmiselt internetiaadressilt:

www.viessmann.ee/eu-conformity

Läpilk käitusest eemaldamine ja jäätmekäitlus

Viessmanni tooted on taaskasutatavad. Kütteseadme komponente ei tohi visata olmeprügi hulka.
Vana kütteseadme jäätmekäitlusse suunamise osas pöörduge kütteseadmete firma poole.

Sertifitseerimine

RoHS compliant 2011/65/EU

ES: Instrucciones de montaje y para mantenedor y S.A.T.

para el especialista

Garantía

La carcasa del contador no se debe abrir. Si se daña el sello, la garantía queda anulada.

Montaje

Lugar de montaje:

- El contador de energía para el montaje se encuentra en el cuadro eléctrico. El cuadro eléctrico puede montarse dentro o fuera.
- El contador de energía puede instalarse en un entorno sometido a vibraciones e impactos de poca importancia conforme a la Directiva CE 2014/32, entorno mecánico clase "M1".
- El contador de energía puede instalarse en un entorno electromagnético clase "E2" conforme a la Directiva CE 2014/32.

Vista general de la conexión:

Conexión	Utilización
IN L1, L2, L3	Entrada del cable de alimentación fase L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Salida del cable de alimentación fase L1, L2, L3
N	Borna de conductor neutro N
18	Salida de impulso S0 "Referencia" +
19	Salida de impulso S0 "Referencia" –
20	Salida de impulso S0 "Suministro" +
21	Salida de impulso S0 "Suministro" –
22 = High 23 = Low	Conexión BUS CAN ❗ Advertencia No confundir los hilos.
24, 25	Conmutación externa de tarifa (230 V ~)

Manejo

Indicación básica

Si no se presiona ninguna tecla durante 30 segundos, se muestra la indicación básica. Cada 10 segundos se mostrará la siguiente información de la indicación básica.

Indicación básica en el volumen de suministro:

Indicación en el display	Significado
1F 2F 3r	Dirección de la corriente
Σ 1 kW h	Referencia de la energía activa total
REV Σ2 kW h	Suministro de la energía activa total
Σ 0 kW	Potencia efectiva actual total

Cambiar la indicación básica:

Se puede añadir o quitar cualquier información relativa a la indicación básica de todos los menús mediante los modos de programación 2 y 3 (consultar "Ajuste de valores: menú del menú").

1. En la indicación básica +/– pulsar durante menos de 3 segundos. Se muestra el menú principal (barras grises en la "Vista general del menú").
2. +/– para seleccionar el menú deseado.
3. → pulsar durante 3 segundos hasta que la notificación "⁞⁞" aparezca.
4. +/– para seleccionar la información deseada.
5. Volver al menú principal: +/– pulsar durante 5 segundos hasta que la indicación en el display "⁞⁞" aparezca.

Ajuste de valores: solo los modos de programación 2 y 3

1. En la indicación básica +/– pulsar durante menos de 3 segundos. Se muestra el menú principal (barras grises en la "Vista general del menú").
2. +/– para seleccionar el modo de programación 2 o 3.
3. Modo de programación 2:
   - → pulsar durante 3 segundos hasta que la notificación "⁞⁞" aparezca.
   Modo de programación 3:
   - → pulsar durante 3 segundos hasta que se solicite la contraseña.
   - +/– para introducir la contraseña (contraseña predeterminada: 0000).
   - → pulsar durante 3 segundos para confirmar la contraseña.
4. +/– para seleccionar el valor que se va a cambiar.
5. → mantener pulsado durante más de 5 segundos para cambiar el valor que se muestra.
6. +/– para cambiar el valor.
7. ← y → mantener pulsado durante 3 segundos para guardar el valor.
   Indicación
   Si se trata de números de varias cifras, se deberá guardar cada cifra de manera individual.
8. Volver al menú principal: +/– pulsar durante 3 segundos hasta que la indicación en el display "⁞⁞" aparezca.

Cambiar el ID BUS CAN:

Consultar "Vista general del menú": en el modo de programación 2 "addr 97".

Datos técnicos

Tensión nominal	230/400 V~
Corriente	de 0,25 a 5 (100) A
Frecuencia	50 Hz
Magnitud	Energía efectiva y reactiva para suministro y referencia
Clase de exactitud	1
Consumo propio	< de 10 VA a < 2 W
Anchura	4 módulos (70 mm)
Salida de impulso diodo luminoso	10 000 Imp/kWh, 2,5 ms
Salida de impulso S0	Estándar 1000 Imp/kWh, 30 ms
Temperatura de trabajo	de –40 a +70 °C
Humedad del aire relativa máx.	75 % de media, de corta duración 95 %
Armónica registrada	de 0,05 a 0,25 kHz
Diodo luminoso	Luz roja intermitente, referencia > 4 W, cadencia de impulsos = consumo
Display	6 + 2 Dígits (999999,11 kWh)
Sección de hilo máx.	
Bornas principales	35 mm² (cable rígido) 25 mm² (cable flexible)
Bornas adicionales	2,5 mm²
Altura con cubierta	140 mm

Dimensiones sin cubierta



Desconexión y eliminación definitivas

Los productos de Viessmann son reciclables. No tirar los componentes de la instalación de calefacción a la basura.
Dirigirse a la empresa instaladora para la eliminación adecuada de la instalación antigua.

Certificados

RoHS compliant 2011/65/EU

FI: Asennus- ja huolto-ohje

alan ammattilaisille

Takuu

Laskurin koteloa ei saa avata. Takuu raukeaa, jos sinetti on tuhoutunut.

Asennus

Asennuspaikka:

- Energiamittari kytkentäkaappin asennettavaksi. Kytkentäkaappi voi olla asennettuna joko sisä- tai ulkopuolelle.
- Energiamittarin voi asentaa EU-direktiivin 2014/32/EU mukaiseen mekaaniseen ympäristöön M1, jossa ilmenee vähäisiä iskuja ja tärinää.
- Energiamittarin voi asentaa direktiivin 2014/32/EU mukaiseen elektromagneettiseen ympäristöön E2.

Liitännän yleiskatsaus:

Liitäntä	Käyttö
IN L1, L2, L3	Johdon tulo, jakso L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Johdon lähtö, jakso L1, L2, L3
N	Neutraalijohtimen liitin N
18	S0-impulssilähtö "Otto" +
19	S0-impulssilähtö "Otto" –
20	S0-impulssilähtö "Toimitus" +
21	S0-impulssilähtö "Toimitus" –
22 = High 23 = Low	CAN-BUS-liitäntä ❗ Huomautus Johtimia ei saa vaihtaa keskenään.
24, 25	Ulkoinen tariffikytkentä (230 V ~)

Käyttö

Perusnäyttö

Perusnäyttö tulee näkyviin, jos mitään painiketta ei kosketeta 30 sekunnin aikana. Perusnäytön seuraavat tiedot näytetään 10 sekunnin välein.

Perusnäyttö toimitustilassa:

Näytön ilmoitus	Merkitys
1F 2F 3r	Virtansuunta
Σ 1 kW h	Kokonaispäätöteho, otto
REV Σ2 kW h	Kokonaispäätöteho, toimitus
Σ 0 kW	Valitseva kokonaispäätöteho

Perusnäytön muuttaminen:

Kaikista valikosta paksi ohjelmattilasta 2 ja 3 (kato "Valikkoyleiskuva") voidaan kaikki tiedot lisätä perusnäyttöön tai poistaa siitä.

1. Paina perusnäytössä painikkeita +/– alle 3 s. Päävalikko tulee näkyviin (harmaat palkit kohdassa "Valikkoyleiskuva").
2. Valitse haluttu valikko painikkeilla +/–.
3. Paina painiketta → 3 s, kunnes näyttö "⁞⁞" tulee näkyviin.
4. Valitse haluttu tieto painikkeilla +/–.
5. Pidä painiketta → painettuna yli 5 s, kun haluat lisätä tiedon perusnäyttöön ("OT in" näkyy näytössä) tai poistaa sen perusnäytöstä ("OT out" näkyy näytössä).

Tietojen haku näyttöön

1. Paina perusnäytössä näppäimiä +/– alle 3 s. Päävalikko tulee näkyviin (harmaat palkit kohdassa "Valikkoyleiskuva").
2. Valitse haluttu valikko painikkeilla +/–.
3. Paina painiketta → 3 s, kunnes näyttö "⁞⁞" tulee näkyviin.
4. Valitse haluttu tieto painikkeilla +/–.
5. Paluu päävalikkoon: Paina painiketta ← 3 s, kunnes näytön ilmoitus "⁞⁞" tulee näkyviin.

Arvojen asetus: Vain ohjelmatilla 2 ja 3

1. Paina perusnäytössä näppäimiä +/– alle 3 s. Päävalikko tulee näkyviin (harmaat palkit kohdassa "Valikkoyleiskuva").
2. Valitse ohjelmatila 2 tai 3 painikkeilla +/– .
3. Ohjelmatila 2:
   - Paina painiketta → 3 s, kunnes näyttö "⁞⁞" tulee näkyviin.
   Ohjelmatila 3:
   - Paina painiketta → 3 s, kunnes salasanan kysely tulee näkyviin.
   - Syötä salasana painikkeiden +/– avulla (esimääritetty salasana: 0000).
   - Vahvista salasana painamalla painiketta → 3 s.
4. Valitse muutettava arvo painikkeilla +/– .
5. Pidä painiketta → painettuna yli 5 s, jotta voit muuttaa näytettyä arvoa.
6. Muuta arvoa painikkeilla +/– .
7. Tallenna arvo painamalla painiketta ← ja → samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
   Ohje
   Moninumeroisista luvuista jokainen kohta on tallennettava erikseen.
8. Paluu päävalikkoon: Paina painiketta ← 3 s, kunnes näytön ilmoitus "⁞⁞" tulee näkyviin.

CAN-BUS-tunnuksen muuttaminen:

Katso "Valikkoyleiskuva": Ohjelmattilassa 2 "addr 97".

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230/400 V~
Virta	0,25 - 5 (100) A
Taajuus	50 Hz
Mittaussuure	Pätö- ja loisteho toimitukseen ja otoon
Tarkkuusluokka	1
Omiaisuuskulutus	< 10 VA , < 2 W
Leveys	4 TE (70 mm)
Impussilähdön LED	10 000 imp/kWh, 2,5 ms
S0-impussilähtö	Standard 1000 imp/kWh, 30 ms
Työlämpötila	–40 ... +70 °C
Maks. ilman suhteellinen kosteus	75 % aineessa, hetkellisesti 95 %
Rekisteröity harmoninen	0,05 ...0,25 kHz
LED	Punainen vilkuva, otto > 4 W, impussiluku = kulutus
Näyttö	6 + 2 numeroa (999999,11 kWh)
Johdon maks. läpimitta:	
Päälittimet	35 mm² (jäykkä putki) 25 mm² (joustava putki)
Lisälittimet	2,5 mm²
Korkeus suojuksen kanssa	140 mm

Mitat ilman suojusta

Lopullinen käytöstä poisto ja hävittäminen

Viessmann-tuotteet ovat kierrätettävä. Lämmitysläitteiston osat eivät kuulu kotitalousläitteisiin.
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen vanhan läitteistosi asiianmukaista jätehuoltoa koskien.

Sertifiointi

RoHS compliant 2011/65/EU

FR: Notice de montage et de maintenance

pour les professionnels

Garantie

Le boîtier du compteur ne doit pas être ouvert. La garantie est annulée en cas de destruction du scellé.

Montage

Emplacement :

- Compteur d'énergie destiné à être installé dans une armoire de commande. L'armoire de commande peut être montée à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Le compteur d'énergie peut être installé dans un environnement peu sujet aux chocs et aux vibrations conformément à la directive européenne 2014/32/UE, environnement mécanique « M1 ».
- Le compteur d'énergie peut être installé dans un environnement électromagnétique « E2 » conformément à la directive européenne 2014/32/UE.

Vue d'ensemble des raccordements :

Raccordement	Application
IN L1, L2, L3	Entrée câble d'alimentation phase L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Départ câble d'alimentation phase L1, L2, L3
N	Borne du conducteur neutre N
18	Sortie impulsion S0 « actif » +
19	Sortie impulsion S0 « actif » –
20	Sortie impulsion S0 « fourniture » +
21	Sortie impulsion S0 « fourniture » –
22 = High 23 = Low	Raccordement BUS CAN ❗ Attention Ne pas intervertir les conducteurs.
24, 25	Inversion de tarif externe (230 V ~)

Utilisation

Affichage de base

L'affichage de base apparaît si aucune touche n'est actionnée pendant 30 s.
Toutes les 10 s, l'information suivante de l'affichage de base apparaît.

Affichage de base à l'état de livraison :

Affichage à l'écran	Signification
1F 2F 3r	Sens du courant
Σ 1 kW h	Énergie active totale achat
REV Σ2 kW h	Énergie active totale fourniture
Σ 0 kW	Puissance active momentanée totale

Modifier l'affichage de base :

Chaque information peut être ajoutée à l'affichage de base ou en être retirée à partir de tous les menus grâce au mode Programme 2 et 3 (voir « Vue d'ensemble des menus »).

1. Dans l'affichage de base, appuyer sur +/– pendant moins de 3 s. Le menu principal s'affiche (segments gris dans le « Vue d'ensemble des menus »).
2. +/– pour sélectionner le menu souhaité.
3. Appuyer sur → pendant 3 s jusqu'à l'affichage de « ⁞⁞ ».
4. +/– pour sélectionner l'information souhaitée.
5. Retour au menu principal : Appuyer sur ← pendant 3 s jusqu'à l'affichage de « ⁞⁞ ».

Régler des valeurs : mode Programme 2 et 3 seulement

1. Dans l'affichage de base, appuyer sur +/– pendant moins de 3 s. Le menu principal s'affiche (segments gris dans la « Vue d'ensemble des menus »).
2. +/– pour sélectionner le mode Programme 2 ou 3.
3. Mode Programme 2:
   - appuyer sur → pendant 3 s jusqu'à l'affichage de « ⁞⁞ ».
   Mode Programme 3 :
   - appuyer sur → pendant 3 s jusqu'à l'affichage de la demande de mot de passe.
   - +/– pour saisir le mot de passe (mot de passe par défaut : 0000).
   - Appuyer sur → pendant 3 s pour confirmer le mot de passe.
4. +/– pour sélectionner la valeur à modifier.
5. Maintenir – et → enfoncées en même temps pendant plus de 3 s pour enregistrer la valeur.
   Remarque
   Dans le cas des nombres à plusieurs chiffres, chaque chiffre doit être enregistré séparément.
6. Retour au menu principal : appuyer sur ← pendant 3 s jusqu'à l'affichage de « ⁞⁞ ».

Modifier l'ID BUS CAN :

voir « Vue d'ensemble des menus » : dans le mode Programme 2 « addr 97 ».

Données techniques

Tension nominale	230/400 V~
Courant	0,25 à 5 (100) A
Fréquence	50 Hz
Paramètre mesuré	Énergie active et réactive pour la fourniture et l'achat
Classe de précision	1
Autoconsommation	< 10 VA à < 2 W
Largeur	4 UP (70 mm)
Sortie impulsion LED	10 000 imp/kWh, 2,5 ms
Sortie impulsion S0	Standard 1000 imp/kWh, 30 ms
Température de service	–40 à +70 °C
Humidité relative maximale de l'air	75 % en moyenne, brièvement 95 %
Harmonique enregistrée	0,05 à 0,25 kHz
LED	Rouge clignotant, achat > 4 W, taux d'impulsions = consommation
Écran	6 + 2 digits (999999,11 kWh)
Section de conducteur maximale :	
Bornes principales	35 mm² (câble rigide) 25 mm² (câble souple)
Bornes additionnelles	2,5 mm²
Hauteur avec couvercle	140 mm

Dimensions sans couvercle



Mise hors service définitive et mise au rebut

Les produits Viessmann sont recyclables. Les composants de votre installation de chauffage ne sont pas des ordures ménagères.
Contactez votre chauffagiste au sujet de l'élimination dans les règles de votre ancienne installation.

Certification

RoHS compliant 2011/65/EU

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Yhtiö Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, vakuuttaa omalla vastuullaan, että mainitut tuotteet vastaavat rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan EU-direktiivien ja niitä täydentävien kansallisten määräysten vaatimuksia.
Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy valmistusnumeron avulla seuraavasta internet-osoitteesta:

www.viessmann.fi/eu-conformity

GB: Installation and service instructions

for contractors

Warranty

The meter casing must never be opened. Damage to the seal will void the warranty.

Installation

Installation location:

- Energy meter for installation in the control cabinet. The control cabinet can be fitted inside or outside.
- The energy meter is suitable for installation in an area subject to low-level shock and vibration, in accordance with Directive 2014/32/EU, mechanical environment "M1".
- The energy meter can be installed in electromagnetic areas "E2" in accordance with Directive 2014/32/EU.

Overview of connections:

Connection	Application
IN L1, L2, L3	Power cable input phase L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Power cable output phase L1, L2, L3
N	Neutral terminal N
18	S0 pulse output "import" +
19	S0 pulse output "import" –
20	S0 pulse output "export" +
21	S0 pulse output "export" –
22 = High 23 = Low	CAN BUS connection ❗ Caution Never interchange wires.
24, 25	External tariff changeover (230 V ~)

Operation

Default display

The default display is shown when no key has been pressed for 30 s.
Every 10 s the screen changes to the next information of the default display.

Default display in the factory setting:

Display	Meaning
1F 2F 3r	Direction of electric current
Σ 1 kW h	Total active energy, import
REV Σ2 kW h	Total active energy, export
Σ 0 kW	Total momentary active power

Changing the default display:

Any information from any menu except program mode 2 and 3 (see "Menu overview") can be added to the default display or removed from it.

1. Press +/– in the default display for less than 3 s. The main menu is shown (grey bars in the "Menu overview").
2. +/– to select the required menu.
3. Press → for 3 s until the display shows "⁞⁞".
4. +/– to select the required information.
5. Press and hold ← for more than 5 s to add the information to the default display ("OT in" is shown) or to remove it from the default display ("OT out" is shown).

Calling up information

1. Press +/– in the default display for less than 3 s. The main menu is shown (grey bars in the "Menu overview").
2. +/– to select the required menu.
3. Press → for 3 s until the display shows "⁞⁞".
4. +/– to select the required information.
5. To return to the main menu: Press ← for 3 s until "⁞⁞" is shown on the display.

Adjusting values: Only program mode 2 and 3

1. Press +/– in the default display for less than 3 s. The main menu is shown (grey bars in the "Menu overview").
2. +/– to select program mode 2 or 3.
3. Program mode 2:
   - Press → for 3 s until the display shows "⁞⁞".
   Program mode 3:
   - Press → for 3 s until the password prompt is shown.
   - +/– to enter the password (preset password: 0000).
   - Press → for 3 s to confirm the password.
4. +/– to select the value to be changed.
5. Press and hold ← for more than 5 s to enable you to change the value displayed.
6. +/– to change the value.
7. Press and hold ← and → simultaneously for 3 s to save the value.
   Please note
   With multi-digit numbers each digit must be saved individually.
8. To return to the main menu: Press ← for 3 s until "⁞⁞" is shown on the display.

Changing the CAN BUS ID:

See "Menu overview": In program mode 2 "addr 97".

Specification

Rated voltage	230/400 V~
Current	0.25 to 5 (100) A
Frequency	50 Hz
Measured variable	Active and reactive energy for export and import
Accuracy category	1
Own consumption	< 10 VA to < 2 W
Width	4 TE (70 mm)
LED pulse output	10,000 Imp/kWh, 2.5 ms
S0 pulse output	Standard 1000 Imp/kWh, 30 ms
Operating temperature	–40 to +70 °C
Max. relative humidity	75 % on average, 95 % short term
Registered harmonics	0.05 to 0.25 kHz
LED	Flashing red, import > 4 W, pulse rate = consumption
Display	6 + 2 digits (999999.11 kWh)
Max. cable cross-section:	
Main terminals	35 mm² (rigid cable) 25 mm² (flexible cable)
Additional terminals	2.5 mm²
Height incl. cover	140 mm

Dimensions without cover



Final decommissioning and disposal

Viessmann products can be recycled. Components from your heating system do not belong in ordinary domestic waste.
Please speak to your contractor about the correct disposal of your old system.

Certification

RoHS compliant 2011/65/EU

Déclaration de conformité

La société Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, déclare sous sa seule responsabilité que le produit désigné est conforme, de par sa conception et son fonctionnement, aux directives européennes et aux exigences nationales complémentaires.
La déclaration de conformité peut être trouvée à l'aide du n° de fabrication à l'adresse Internet suivante :

BG:	**www.viessmann.be/eu-conformity-fr**
FR:	**https://webapps-sec.viessmann.com/vibooks/FR/fr**
CH:	**www.viessmann.ch/eu-conformity-fr**

Warranty

The meter casing must never be opened. Damage to the seal will void the warranty.

Installation

Installation location:

- Energy meter for installation in the control cabinet. The control cabinet can be fitted inside or outside.
- The energy meter is suitable for installation in an area subject to low-level shock and vibration, in accordance with Directive 2014/32/EU, mechanical environment "M1".
- The energy meter can be installed in electromagnetic areas "E2" in accordance with Directive 2014/32/EU.

Overview of connections:

Connection	Application
IN L1, L2, L3	Power cable input phase L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Power cable output phase L1, L2, L3
N	Neutral terminal N
18	S0 pulse output "import" +
19	S0 pulse output "import" –
20	S0 pulse output "export" +
21	S0 pulse output "export" –
22 = High 23 = Low	CAN BUS connection ❗ Caution Never interchange wires.
24, 25	External tariff changeover (230 V ~)

Operation

Default display

The default display is shown when no key has been pressed for 30 s.
Every 10 s the screen changes to the next information of the default display.

Default display in the factory setting:

Display	Meaning
1F 2F 3r	Direction of electric current
Σ 1 kW h	Total active energy, import
REV Σ2 kW h	Total active energy, export
Σ 0 kW	Total momentary active power

Changing the default display:

Any information from any menu except program mode 2 and 3 (see "Menu overview") can be added to the default display or removed from it.

1. Press +/– in the default display for less than 3 s. The main menu is shown (grey bars in the "Menu overview").
2. +/– to select the required menu.
3. Press → for 3 s until the display shows "⁞⁞".
4. +/– to select the required information.
5. Press and hold ← for more than 5 s to add the information to the default display ("OT in" is shown) or to remove it from the default display ("OT out" is shown).

Calling up information

1. Press +/– in the default display for less than 3 s. The main menu is shown (grey bars in the "Menu overview").
2. +/– to select the required menu.
3. Press → for 3 s until the display shows "⁞⁞".
4. +/– to select the required information.
5. To return to the main menu: Press ← for 3 s until "⁞⁞" is shown on the display.

Adjusting values: Only program mode 2 and 3

1. Press +/– in the default display for less than 3 s. The main menu is shown (grey bars in the "Menu overview").
2. +/– to select program mode 2 or 3.
3. Program mode 2:
   - Press → for 3 s until the display shows "⁞⁞".
   Program mode 3:
   - Press → for 3 s until the password prompt is shown.
   - +/– to enter the password (preset password: 0000).
   - Press → for 3 s to confirm the password.
4. +/– to select the value to be changed.
5. Press and hold ← for more than 5 s to enable you to change the value displayed.
6. +/– to change the value.
7. Press and hold ← and → simultaneously for 3 s to save the value.
   Please note
   With multi-digit numbers each digit must be saved individually.
8. To return to the main menu: Press ← for 3 s until "⁞⁞" is shown on the display.

Changing the CAN BUS ID:

See "Menu overview": In program mode 2 "addr 97".

Specification

Rated voltage	230/400 V~
Current	0.25 to 5 (100) A
Frequency	50 Hz
Measured variable	Active and reactive energy for export and import
Accuracy category	1
Own consumption	< 10 VA to < 2 W
Width	4 TE (70 mm)
LED pulse output	10,000 Imp/kWh, 2.5 ms

HR: Upute za montažu i servisiranje

za stručnjake

Jamstvo

Kućište brojila ne smije se otvarati. Ako je uništena plomba, jamstvo prestaje vrijediti.

Montaža

Mjesto montaže:

- Brojilo električne energije za montažu u razvodni ormar. Razvodni ormar može biti montiran unutra ili van
- Brojilo električne energije može se instalirati u okruženju s niskim utjecajem udaraca i vibracija u skladu s Direktivom 2014/32/EZ, mehaničko okruženje „M1".
- Brojilo električne energije može se instalirati u elektromagnetskom okruženju „E2" u skladu s Direktivom 2014/32/EZ.

Pregled priključaka:

Priključak	Upotreba
IN L1, L2, L3	Ulaz dovoda, faza L1, L2, L3
Izlaz L1, L2, L3	Izlaz dovoda, faza L1, L2, L3
N	Slezaljka neutralnog vodiča N
18	Izlaz impulsa S0 „ref. vrijednost" +
19	Izlaz impulsa S0 „ref. vrijednost" –
20	Izlaz impulsa S0 „isporuka" +
21	Izlaz impulsa S0 „isporuka" –
22 = visoko 23 = nisko	Priključci CAN sabirnice ❗ Pozor Ne smije se zamijeniti žile.
24, 25	Vanjsko prebacivanje tarife (230 V ~)

Opsluživanje

Osnovni prikaz

Ako se 10 s ne pritisne niti jedna tipka, prikazuje se osnovni prikaz. Svakih 10 sna osnovnom prikazu prikazuje se sljedeća informacija.

Osnovni prikaz u stanju kod isporuke:

Prikaz na displeju	Značenje
1F 2F 3r	Smjer struje
∑ 1 kWh	Ukupna aktivna energija, referentna vrijednost
REV ∑2 kWh	Ukupna aktivna energija, isporuka
∑ 0 kW	Ukupna trenutna stvarna snaga

Promjena osnovnog prikaza:

U tih menija, osim programskog modusa 2 i 3 (vidi „Pregled menija") u osnovni prikaz može se dodati ili iz njega ukloniti bilo koja informacija.

1. Na osnovnom prikazu pritisnite →/← manje od 3 s. Prikazuje se glavni meni (siva traka u „Pregledu menija").
2. ←/→ za odabir željenog menija.
3. Pritisnak → 3 s dok se ne pojavi prikaz „↵".
4. ←/→ za odabir željene informacije.
5. → držati pritisnuto duže od 5 s za dodavanje informacija glavnom prikazu (prikazuje se „OT uf") ili za uklanjanje informacija iz glavnog prikaza (prikazuje se „OT out").

Provjera informacija

1. Na osnovnom prikazu pritisnite →/← manje od 3 s. Prikazuje se glavni meni (siva traka u „Pregledu menija").
2. ←/→ za odabir željenog menija.
3. Pritisnak → 3 s dok se ne pojavi prikaz „↵".
4. ←/→ za odabir željene informacije.
5. Natrag na glavni meni: pritisnak ← 3 s dok se ne pojavi prikaz na displeju „↵".

Podešavanje vrijednosti: Samo programski modus 2 i 3

1. Na osnovnom prikazu pritisnite →/← manje od 3 s. Prikazuje se glavni meni (siva traka u „Pregledu menija").
2. ←/→ za odabir programskog modusa 2 ili 3.
3. Programski modus 2:
■ → pritisnak 3 s dok se ne prikaže prikaz „↵".
Programski modus 3:
■ → pritisnak 3 s dok se ne prikaže upit za unos lozinke.
■ ←/→ za unos lozinke (predpodešena lozinka: 0000).
■ → pritisnak 3 s za potvrdu lozinke.
4. ←/→ Za odabir vrijednosti koja se treba promijeniti.
5. → držati pritisnuto vile od 5 s, da bi se mogla promijeniti prikazana vrijednost.
6. ←/→ za promjenu vrijednosti.
7. ← / → držati istovremeno pritisnuto 3 s za promjenu vrijednosti.

Napomena
Kod vitaznamenkastih brojeva svaka se znamenka mora posebno spremiti.

8. Natrag na glavni meni: pritisnak ← 3 s dok se ne pojavi prikaz na displeju „↵".

Promjena id. CAN sabirnice:
Vidi „Pregled menija": u programskom modusu 2 „addr 97".

Tehnički podaci

Nazivni napon	230/400 V~
Struja	0,25 do 5 (100) A
Frekvencija	50 Hz
Mjerna veličina	Aktivna i reaktivna energija za isporuku i ref. vrijednost
Razred točnosti	1
Vlastita potrošnja	< 10 VA do < 2 W
Širina	4 TE (70 mm)
Izlaz impulsa LED	10 000 imp/kWh, 2,5 ms
S0-Impulsausgang	Standardno 1000 imp/kWh, 30 ms
Radna temperatura	−40 do +70 °C
Maks. relativna vlažnost zraka	75 % u prosjeku, kratkotrajno 95 %
Registriranje harmoničko područje	0,05 – 0,25 kHz
LED	Svjetluca crveno, ref. vrijednost > 4 W, impulsna stopa = potrošnja
Displej	6 + 2 znamenke (999999,11 kWh)
Mjerenje presjek voda:	
Glavne stezaljke	35 mm² (krutí vod) 25 mm² (fleksibilni vod)
Dodatne stezaljke	2,5 mm²
Visina s poklopcem	140 mm

Mjere bez poklopca

Završno stavljanje izvan pogona i zbrinjavanje

Proizvodi tvrtke Viessmann mogu se reciklirati. Komponente valie instalacije grijanja ne spadaju u kućanski otpad.
Molimo da zbog propisnog zbrinjavanja vaše stare instalacije razgovarate sa specijaliziranom tvrtkom.

Certifikat

RoHS compliant 2011/65/EU

Izjava o sukladnosti

Mi, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107
Allendorf, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da navedeni proizvod u svojoj konstrukciji i svom ponašanju pogona odgovara europskim direktivama i dopunskim nacionalnim zahtjevima.
Potpunu izjavu o sukladnosti možete pronaći s pomoću tvorničkog broja na sljedećoj internetskoj adresi:

www.viessmann.hr/eu-conformity

HU: Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás

szakemberek részére

Szavatosság

A számláló burkolatát nem szabad kinyitni. A pecsét meghibásodásával a szavatosság megszűnik.

Szerelés

Szerelési hely:

- A szerelés energiaszámlálója a kapcsolószekrényben. A kapcsolószekrény be- és kültéren egyaránt felszerelhető.
- Az energiaszámláló az ütési és rezgési hatásnak kitett környezetben, a 2014/32/EK irányelv értelmében „M1" mechanikus környezetben telepíthető.
- Az energiaszámláló a 2014/32/EK irányelvnek megfelelően „E2" elektromágneses környezetben telepíthető.

Csatlakozások áttekintése:

Csatlakozás	Alkalmazás
IN (bemenet) L1, L2, L3	Tápvezeték-bemenet, L1, L2, L3 fázis
OUT (kimenet) L1, L2, L3	Tápvezeték-kimenet, L1, L2, L3 fázis
N	N semleges vezető sorkapocs
18	S0 impulzuskimenet „beszerzés" +
19	S0 impulzuskimenet „beszerzés" –
20	S0 impulzuskimenet „előállítás" +
21	S0 impulzuskimenet „előállítás" –
22 = High 23 = Low	CAN-bus csatlakozó ❗ Figyelem Az erek nem cserélhetők fel.
24, 25	Külső tarifakapcsolás (230 V ~)

Kezelés

Alapkijelzés

Az alapkijelzés akkor jelenik meg, ha 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem.
10 másodpercenként az alapkijelzésre vonatkozó következő információ jelenik meg.

Alapkijelzés szállítási állapotban:

Kijelzés	Jelentés
1F 2F 3r	Áramirány
∑ 1 kWh	Teljes hatásos energia, beszerzés
REV ∑2 kWh	Teljes hatásos energia, előállás
∑ 0 kW	Teljes pillanatnyi hatásos teljesítmény

Az alapkijelzés módosítása:

Az egyes alapértékek is ütési és rezgési hatásnak kitett környezetben, a 2014/32/EK irányelv értelmében „M1" mechanikus

NL: Montage- en servicehandleiding

voor de vakman

Garantie

De behuizing van de meter mag niet worden geopend. Wanneer de verzegeling wordt verwiedrd, vervalt de garantie.

Montage

Montageplaats:

- Energiemeter voor montage in de schakelkast. De schakelkast kan binnen of buiten gemonteerd zijn.
- De energiemeter kan in een omgeving met weinig schokken en vibraties conform richtlijn 2014/32/EU, mechanische omgeving "M1" geïnstalleerd worden.
- De energiemeter kan in een elektromagnetische omgeving "E2" conform richtlijn 2014/32/EU geïnstalleerd worden.

Overzicht aansluittingen:

Aansluiting	Toepassing
IN L1, L2, L3	Toevoeringang fase L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Toevoeruitgang fase L1, L2, L3
N	Klem nulleider N
18	S0-impulsuitgang "referente" +
19	S0-impulsuitgang "referente" –
20	S0-impulsuitgang "levering" +
21	S0-impulsuitgang "levering" –
22 = High 23 = Low	CAN-BUS-aansluiting ❗ Opgelet Aders niet verwisselen.
24, 25	Externe tariefomschakeling (230 V ~)

Bediening

Hoofdscherm

Het hoofdscherm verschijnt als er 30 s niet op een toets wordt gedrukt.
Om de 10 s wordt de volgende informatie op het hoofdscherm getoond.

Hoofdscherm bij de levering:

Displaywergave	Betekenis
1F 2F 3r	Stroomrichting
Σ 1 kW h	Totale werklasterende referente
REV Σ2 kW h	Totale werklasterende leering
Σ 0 kW	Totaal huidig nuttig vermogen

Hoofdscherm veranderen:
Vanuit alle menu's, behalve programmamodus 2 en 3 (zie "Menuoverzicht") kan elke informatie aan het hoofdscherm toegevoegd of eruit verwijderd worden.
1. In het hoofdscherm ←/→ druken 3 s indrukken. Het hoofdmenu verschijnt (grijze balk in het "Menuoverzicht").
2. ←/→ om het gewenste menu te selecteren.
3. → 3 s indrukken tot de weergave „↓1" verschijnt.
4. ←/→ om de gewenste informatie te selecteren.
5. ← meer dan 5 s ingedrukt houden om de informatie aan het hoofdscherm toe te voegen ("OT in" wordt) of uit het hoofdscherm te verwijderen ("OT out" verschijnt).

Informatie opvragen

1. In het hoofdscherm ←/→ minder dan 3 s indrukken. Het hoofdmenu verschijnt (grijze balk in het "Menuoverzicht").
2. ←/→ om het gewenste menu te selecteren.
3. → 3 s indrukken tot de weergave „↓1" verschijnt.
4. ←/→ om de gewenste informatie te selecteren.
5. Terug naar het hoofdmenu: ← 3 s indrukken tot op het display „↑1" verschijnt.

Waarden instellen: Enkel programmamodus 2 en 3

1. In het hoofdscherm ←/→ minder dan 3 s indrukken. Het hoofdmenu verschijnt (grijze balk in het "Menuoverzicht").
2. ←/→ om het gewenste menu te selecteren.
3. → 3 s indrukken tot de weergave „↓1" verschijnt.
Programmamodus 3:
■ → 3 s indrukken tot het wachtwoord wordt gevraagd.
■ ←/→ om het wachtwoord in te voeren (voorafingesteld wachtwoord: 0000).
■ → 3 s indrukken om het wachtwoord te bevestigen.
4. ←/→ om de te wijzigen waarde te selecteren.
5. ← meer dan 5 s ingedrukt houden om de weergegeven waarde te kunnen wijzigen.
6. ←/→ om de waarde te wijzigen.
7. ← en → tegelijk 3 s ingedrukt houden om de waarde op te slaan.
Opmerking
Bij getallen met meerdere cijfers moet elk cijfer afzonderlijk opgeslagen worden.
8. Terug naar het hoofdmenu: ← 3 s indrukken tot op het display „↑1" verschijnt.

CAN-BUS-ID wijzigen:
Zie "Menuoverzicht": In programmamodus 2 "addr 97".

Technische gegevens

Nominale spanning	230/400 V~
Stroom	0,25 tot 5 (100) A
Frequentie	50 Hz
Meetgrootte	Werklast- en blindlasterenergie voor levering en referente
Nauwkeurigheidsklasse	1
Eigen verbruik	< 10 VA tot < 2 W
Breedte	4 TE (70 mm)
Impulsuitgang led	10 000 Imp/kWh, 2,5 ms
S0-impulsuitgang	Standaard 1000 Imp/kWh, 30 ms
Werktemperatuur	-40 tot +70 °C
Max. relatieve luchtvochtigheid	75 % gemiddeld, kortstondig 95 %
Geregistreerde harmonische	0,05 tot 0,25 kHz
Led	Rood knipperend, referente > 4 W, pulstelling = verbruik
Display	6 + 2 digits (999999.11 kWh)
Max. kabeldoorsnede:	
Hoofklemmen	35 mm² (vaste kabel) 25 mm² (flexibele kabel)
Extra klemmen	2,5 mm²
Hoogte met afdekking	140 mm

Afmetingen zonder afdekking

Definitieve buitenbedrijfstelling en verwijdering

De producten van Viessmann kunnen gerecycleerd worden. Componenten van uw verwarmingsinstallatie horen niet thuis in het huisvuil.
Voor een deskundige verwijdering van uw oude installatie neemt u contact op met uw verwarmingsfirma.

Certificering

RoHS compliant 2011/65/EU

Menuoverzicht

Displaywergave	Betekenis
1F 2F 3r	Stroomrichting
1F 2F 3r	Stroomrichting
5 11 111	*Actief statuswoord*
17100247	Serienummer
Soft	Softwareversie
00000000	Softwareversie
Σ 0 kW h	Totale werklasterende
Σ 0 kW h	Totale werklasterende
Σ T1 kW h	T1 werklasterende
Σ T2 kW h	T2 werklasterende
Σ 1 kW h	Totale werklasterende referente
T1 kW h	T1 werklasterende referente
T2 kW h	T2 werklasterende referente
REV Σ 2 kW h	Totale werklasterende leering
REV T1 kW h	T1 werklasterende leering
REV T2 kW h	T2 werklasterende leering
Σ L1 kW h	Σ L1 totale werklasterende
L1 kW h	L1 werklasterende referente
REV L1 kW h	L1 werklasterende leering
Σ L2 kW h	Σ L2 totale werklasterende
L2 kW h	L2 werklasterende referente
REV L2 kW h	L2 werklasterende leering
Σ L3 kW h	Σ L3 totale werklasterende
L3 kW h	L3 werklasterende referente
REV L3 kW h	L3 werklasterende leering
Σ 0 kW	Totale blindlasterende
Σ 0 kvarh	Totale blindlasterende
Σ T1 kvarh	T1 blindlasterende
Σ T2 kvarh	T2 blindlasterende
Σ 1 kvarh	Totale blindlasterende referente
T1 kvarh	T1 blindlasterende referente
T2 kvarh	T2 blindlasterende referente
REV Σ 2 kvarh	Totale blindlasterende leering
REV T1 kvarh	T1 blindlasterende leering
REV T2 kvarh	T2 blindlasterende leering
Σ L1 kvarh	Σ L1 totale blindlasterende
L1 kvarh	L1 blindlasterende referente
REV L1 kvarh	L1 blindlasterende leering
Σ L2 kvarh	Σ L2 totale blindlasterende
L2 kvarh	L2 blindlasterende referente
REV L2 kvarh	L2 blindlasterende leering
Σ L3 kvarh	Σ L3 totale blindlasterende
L3 kvarh	L3 blindlasterende referente
REV L3 kvarh	L3 blindlasterende leering
Σ 0 kW	Totaal nuttig vermogen
Σ 0 kW	Totaal nuttig vermogen
L1 kW	L1 nuttig vermogen
L2 kW	L2 nuttig vermogen
L3 kW	L3 nuttig vermogen
Σ 0 kVA	Totaal schijnbaar vermogen
L1 kVA	L1 schijnbaar vermogen
L2 kVA	L2 schijnbaar vermogen
L3 kVA	L3 schijnbaar vermogen
Σ 0 COSφ	Totaal cos
L1 COSφ	L1 cos
L2 COSφ	L2 cos
L3 COSφ	L3 cos
Hz	Netwerkfrequentie
Σ 0 k var	Totaal blindvermogen
L1 k var	L1 blindvermogen
L2 k var	L2 blindvermogen
L3 k var	L3 blindvermogen
L1 V	L1 spanning
L2 V	L2 spanning
L3 V	L3 spanning
L1 A	L1 stroom
L2 A	L2 stroom
L3 A	L3 stroom
kW h	Teruggetaxe kWh
kW h	Teruggetaxe kWh Meter terugzetten: ~ 5 s indrukken.
Pro - 1	Programmamodus 1 (alleen lezen)
S0 1000	Referentie S0-uitgang
S0 1000 REV	Levering S0-uitgang
CODE 10	Combinatiecode
addr 97	CAN-BUS-ID
rt 10	Lcd rotatietijd voor hoofdscherm
kW h	Terugzetbaar kWh
bl on	Achtergrondverlichting
P00-0006	Power-down-counter
Pro - 2	Programmamodus 2 (schrijven)
addr 97	CAN-BUS-ID om te zetten op 98
rt 10	Lcd rotatietijd voor hoofdscherm Instelbereik: 1 tot 30 s
bl on	Achtergrondverlichting Mogelijke instellingen: on off Verlichting bij druk op toets (toestand bij levering)
Pro - 3	Programmamodus 3 (schrijven; beveiligd met wachtwoord)
S0 1000	Referentie S0-uitgang Mogelijke instellingen: 10 000 10 2000 1 1000 0,1 100 0,01
S0 1000 REV	Levering S0-uitgang Mogelijke instellingen: 10 000 10 2000 1 1000 0,1 100 0,01
CODE 10	Combinatiecode ❗ **Opgelet** De combinatiecode kan maar 1x ingesteld worden. Deze kan niet opnieuw gewijzigd worden. Mogelijke instellingen: 01 (F) 09 (F-R) 04 (R) 10 (F-R) 05 (F+R) 11 (F-R) 06 (R-F)
P00-0006	Power-down-counter Toont of de meter ingeschakeld werd. Dasrurt kan afgelezen worden hoe vaak er stroomuitval was.
PAS_0000	Wachtwoord wijzigen Elke plaats is instelbaar van 0 tot 9. Toestand bij levering: 0000

Conformiteitsverklaring

Wij, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product qua constructie en werking in overeenstemming is met de Europese richtlijnen en de aanvullende nationale vereisten.
De volledige conformiteitsverklaring is met behulp van het fabrikagenr. op volgend internadres te vinden:

www.viessmann.nl/eu-conformity

PL: Instrukcja montażu i serwisu

dla wykwalifikowanego personelu

Gwarancja

Obudowa licznika nie może zostać otwarta. Zniszczenie pieczęci powoduje wygaśnięcie gwarancji.

Montaż

Miejsce montażu:

- Licznik energii do montażu w szafie sterowniczej. Szafa sterownicza może być zamontowana wewnątrz lub na zewnątrz budynku.
- Licznik energii może być instalowany w środowisku o niewielkim narażeniu na wstrząsy i wibracje zgodne z dyrektywą 2014/32/WE, środowisko mechaniczne klasy „M1".
- Licznik energii może być instalowany w środowisku elektromagnetycznym klasy „E2" zgodnie z dyrektywą 2014/32/WE.

Schemat połączeń:

Przyłącze	Zastosowanie
IN L1, L2, L3	Wejście przewodu zasilającego, faza L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Wyjść przewodu zasilającego, faza L1, L2, L3
N	Zacisk przewodu zerowego N
18	Wyjście impulsowe S0 „Odniesienie" +
19	Wyjście impulsowe S0 „Odniesienie" –
20	Wyjście impulsowe S0 „Dostawa" +
21	Wyjście impulsowe S0 „Dostawa" –
22 = High 23 = Low	Przyłącze magistrali CAN ❗ Uwaga Nie pomylić żył przewodu elektrycznego.
24, 25	Zewnętrzne przełączenie taryfy (230 V ~)

Obsługa

Ekran podstawowy

Ekran podstawowy jest wyświetlany, jeżeli przez 30 s nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
Co 10 s wyświetlana jest następna informacja na ekranie podstawowym.

Ustawienie fabryczne ekranu podstawowego:

Wskazanie wyświetlacza	Znaczenie
1F 2F 3r	Kierunek przepływu prądu
Σ 1 kW h	Całkowita energia czynna, odniesienie
REV Σ2 kW h	Całkowita energia czynna, dostarczana
Σ 0 kW	Całkowita chwilowa moc czynna

Zmiana ekranu podstawowego:
Do ekranu podstawowego można dodać lub z niego usunąć każdą informację ze wszystkich menu poza trybem programowym 2 i 3 (patrz „Przegląd menu").
1. Nacisnąć na ekranie podstawowym ←/→ krótcej niż 3 s. Wyświetlane jest menu główne (szary pasek w „Przeglądzie menu").
2. Naciskać ←/→, aby wybrać żądane menu.
3. Nacisnąć → na 3 s, aż pojawi się wskaźnik „↓1".
4. Naciskać ←/→, aby wybrać żądaną informację.
5. Nacisnąć →i przytrzymać wciśnięty dłużej niż 5 s, aby dodać informację do (wyświetlane jest „OT in") lub usunąć informację z ekranu podstawowego (wyświetlane jest „OT out").

Sprawdzanie informacji

1. Nacisnąć na ekranie podstawowym ←/→ krótcej niż 3 s. Wyświetlane jest menu główne (szary pasek w „Przeglądzie menu").
2. Naciskać ←/→, aby wybrać żądane menu.
3. Nacisnąć → na 3 s, aż pojawi się wskaźnik „↓1".
4. Naciskać ←/→, aby wybrać żądaną informację.
5. Powrót do menu głównego: Nacisnąć ← na 3 s, aż pojawi się wskazanie wyświetlacza „↑1".

Ustawianie wartości: Tylko tryb programowy 2 i 3

1. Nacisnąć na ekranie podstawowym ←/→ krótcej niż 3 s. Wyświetlane jest menu główne (szary pasek w „Przeglądzie menu").
2. Naciskać ←/→, aby wybrać tryb programowy 2 lub 3.
3. Tryb programowy 2:
■ Nacisnąć → na 3 s, aż wyświetli się wskaźnik „↓1".
Tryb programowy 3:
■ Nacisnąć → na 3 s, aż wyświetli się prośba o wprowadzenie hasła.
■ Naciskać ←/→, aby wprowadzić hasło (ustawnie ustawione hasło: 0000).
■ Nacisnąć → na 3 s, aby potwierdzić hasło.
4. Naciskać ←/→, aby wybrać wartość, która ma zostać zmieniona.
5. Nacisnąć →i przytrzymać wciśnięty dłużej niż 5 s, aby móc zmienić wyświetloną wartość.
6. Naciskać ←/→, aby zmienić wartość.
7. Nacisnąć ← i → równocześnie i przytrzymać wciśnięte przez 3 s, aby zapisać wartość.
Wskazówka
W przypadku liczb wielocyfrowych należy zapisać każdą cyfrę osobno.
8. Powrót do menu głównego: Nacisnąć ← na 3 s, aż pojawi się wskazanie wyświetlacza „↑1".

Zmiana ID magistrali CAN:
Patrz „Przegląd menu": W trybie programowym 2 „addr 97".

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230/400 V~
Natężenie	0,25 do 5 (100) A
Częstotliwość	50 Hz
Wielkość pomiarowa	Energia czynna i bierna, dostawa i odniesienie
Klasa dokładności	1
Wykorzystanie na potrzeby własne	< 10 VA do< < 2 W
Szerokość	4 TE (70 mm)
Wyjście impulsowe LED	10 000 imp/kWh, 2,5 ms
Wyjście impulsowe S0	Standard 1000 imp/kWh, 30 ms
Temperatura robocza	-40 do +70 C°
Maks. względna wilgotność powietrza	75% średnia, krótkotrwała 95%
Zarejestrowana składowa harmoniczna	0,05 do 0,25 kHz
Dioda LED	Miga na czerwono, odniesienie > 4 W, gęstość impulsów = zużycie
Wyświetlacz	6 + 2 cyfry (999999,11 kWh)
Maks. przekrój przewodu:	
Zaciski główne	35 mm² (przewód sztywny) 25 mm² (przewód elastyczny)
Zaciski dodatkowe	2,5 mm²
Wysokość z przykryciem	140 mm

Wymiary bez przykrycia

Ostateczne wyłączenie z eksploatacji i utylizacja

Produkty firmy Viessmann można poddać recyklingowi. Podzespołów pochodzących z instalacji grzewczej nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
W sprawie przepisowej utylizacji starej instalacji należy skontaktować się z firmą instalatorską.

Certyfikacja

RoHS compliant 2011/65/EU

PT: Instruções de montagem e manutenção

para o técnico especialista

Garantia de qualidade

A caixa do contador não pode ser aberta. A garantia de qualidade perde-se em caso de destruição do selo.

Montagem

Local de montagem:

- Contador de energia para a montagem no armário de distribuição. O armário de distribuição pode estar montado no interior ou no exterior.
- O contador de energia pode ser instalado em locais com vibrações e choques pouco significativos, conforme a Diretiva 2014/32/CE, ambiente mecânico "M1".
- O contador de energia pode ser instalado em locais com perturbações eletromagnéticas "E2", conforme a Diretiva 2014/32/CE.

Vista geral das conexões:

Conexão	Utilização
IN L1, L2, L3	Entrada do cabo de alimentação, fase L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Saída do cabo de alimentação, fase L1, L2, L3
N	Borne do cabo neutro N
18	Saída do impulso S0 "Referência" +
19	Saída do impulso S0 "Referência" –
20	Saída do impulso S0 "Fornecimento" +
21	Saída do impulso S0 "Fornecimento" –
22 = High 23 = Low	Conexão Bus CAN ❗ Atenção Não trocar os fios.
24, 25	Comutação da tarifa externa (230 V ~)

Comando

Display base

O display base é exibido se não for premida nenhuma tecla durante 30 s.
A cada 10 s, é exibida a informação seguinte do display base.

Display base no estado de fornecimento

Indicação no display	Significado
1F 2F 3r	Sentido da corrente elétrica
Σ 1 kW h	Referência total de energia ativa
REV Σ2 kW h	Fornecimento total de energia ativa
Σ 0 kW	Potência ativa momentânea total

Alterar o display base:
A partir de todos os menus, exceto os modos de programa 2 e 3 (ver "Vista geral do menu"), é possível adicionar quaisquer informações ao display base ou remover.
1. No display base, premir ←/→ durante menos de 3 s. É exibido o menu principal (barra cinzenta na "Vista geral do menu").
2. ←/→ para selecionar o menu pretendido.
3. Premir → durante 3 s, até aparecer "↓1".
4. ←/→ para selecionar a informação pretendida.
5. Manter premido → durante mais de 5 s, para adicionar a informação ao display base (é exibido "OT in") ou para a remover do display base (é exibido "OT out").

Consultar informações

1. No display base, premir ←/→ durante menos de 3 s. É exibido o menu principal (barra cinzenta na "Vista geral do menu").
2. ←/→ para selecionar o menu pretendido.
3. Premir → durante 3 s, até aparecer "↓1".
4. ←/→ para selecionar a informação pretendida.
5. Regressar ao menu principal: premir ← durante 3 s até aparecer a indicação no display "↑1".

Ajustar os valores: apenas modo do programa 2 e 3

1. No display base, premir ←/→ durante menos de 3 s. É exibido o menu principal (barra cinzenta na "Vista geral do menu").
2. ←/→ para selecionar o modo do programa 2 ou 3.
3. Modo do programa 2:
■ Premir → durante 3 s até ser exibida a indicação "↓1".
Modo do programa 3:
■ Premir → durante 3 s até ser exibido o pedido de palavra-passe.
■ ←/→ para indicar a palavra-passe (palavra-passe predefinida: 0000).
■ Premir → durante 3 s para confirmar a palavra-passe.
4. ←/→ para selecionar o valor que deve ser alterado.
5. Manter premido → durante mais de 5 s para poder alterar o valor exibido.
6. ←/→ para alterar o valor.
7. Manter premidos ← e →, ao mesmo tempo, para guardar o valor.
Nota
Com números de vários dígitos, cada posição deve ser guardada individualmente.
8. Regressar ao menu principal: premir ← durante 3 s até aparecer a indicação no display "↑1".

Alterar o ID BUS CAN:
Ver "Vista geral do menu": no modo do programa 2 "addr 97".

Dados técnicos

Tensão nominal	230/400 V~
Corrente elétrica	0,25 a 5 (100) A
Frequência	50 Hz
Categoria de medição	Energia ativa e energia reativa para fornecimento e referência
Classe de precisão	1
Consumo próprio	< 10 VA a< < 2 W
Largura	4 TE (70 mm)
LED de saída do impulso	10 000 Imp/kWh, 2,5 ms
Saída do impulso S0	Standard 1000 Imp/kWh, 30 ms
Temperatura de trabalho	-40 a +70 °C
Humidade do ar máx. relativa	75 % no centro, brevemente 95 %
Harmónica registada	0,05 a 0,25 kHz
LED	Intermitente a vermelho, referência > 4 W, índice de impulsos = consumo
Visor	6 + 2 Dígitos (999999.11 kWh)
Secção transversal do cabo máx.:	
Bornes principais	35 mm² (cabo rígido) 25 mm² (cabo flexível)
Bornes adicionais	2,5 mm²
Altura com cobertura	140 mm

Dimensões sem cobertura

Declaração de conformidade

A Viessmann Werke GmbH &Co. KG, D-35107 Allendorf, declara sob sua própria responsabilidade que o produto designado cumpre as diretivas europeias e os requisitos nacionais complementares, no que diz respeito à construção e ao funcionamento.
A declaração de conformidade integral pode ser consultada através do n.º de fabrico na seguinte página na Internet:

www.viessmann.pt/eu-conformity

Colocação definitiva fora de serviço e eliminação

Os produtos da Viessmann são recicláveis. Os componentes do seu sistema de aquecimento não fazem parte do lixo doméstico.
Devido à eliminação adequada da sua instalação antiga, contacte a sua empresa instaladora.

Certificação

RoHS compliant 2011/65/EU

RO: Instrucțiuni de montaj și service

pentru personalul de specialitate

Garanție

Este interzisă deschiderea carcasei contorului. Dacă se rupe sigiliul, se anulează garanția.

Montaj

Locul de montaj:

- Contor electric pentru montare în tablou de comandă. Panoul de comandă poate fi montat în interior sau în exterior
- Contorul electric poate fi instalat într-un mediu care exercită influențe slabe prin șocuri și vibrații, conform Directivei UE 32/2014, mediu mecanic „M1".
- Contorul electric poate fi montat în mediul electromagnetic „E2", conform Directivei UE 32/2014.

Imagine de ansamblu racordare

Racord	Utilizare
IN L1, L2, L3	Intrare cablu fază L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Ieșire cablu fază L1, L2, L3
N	Bornă conductor neutru N
18	Ieșire impuls S0 „Conexiune" +
19	Ieșire impuls S0 „Conexiune" -
20	Ieșire impuls S0 „Livrare" +
21	Ieșire impuls S0 „Livrare" -
22 = ridicat 23 = scăzut	Racord CAN BUS ❗ Atenție Nu inversați conductorii.
24, 25	Comutare tarif externă (230 V ~)

Comandă

Afișaj de bază

Se afișează afișajul de bază, dacă timp de 30 s nu se apasă nicio tastă.
La fiecare 10 s se afișează următoarea informație din afișajul de bază.

Afișaj de bază în starea de livrare

Afișaj pe display	Semnificație
1F 2F 3r	Direcție curent electric
Σ 1 kW h	Energie activă totală conexiune
REV Σ2 kW h	Energie activă totală livrare
Σ 0 kW	Putere activă totală la momentul actual

Modificarea afișajului de bază:
Orice informație din orice meniu, cu excepția modurilor de program 2 și 3 (consultați „Imagine de ansamblu a meniului") poate fi adăugată sau îndepărtată din afișajul de bază.
1. În afișajul de bază, țineți apăsat ←/→ mai puțin de 3 secunde. Se afișează meniul principal (benzi gri în „Imagine de ansamblu a meniului").
2. ←/→ pentru a selecta meniul dorit.
3. Apăsați → 3 s până când apare afișajul „↓1".
4. ←/→ pentru a selecta informația dorită.
5. Înapoi la meniul principal: apăsați ← 3 s până când apare pe display mesajul „↑1".

Accesarea informațiilor

1. În afișajul de bază, țineți apăsat ←/→ mai puțin de 3 secunde. Se afișează meniul principal (benzi gri în „Imagine de ansamblu a meniului").
2. ←/→ pentru a selecta meniul dorit.
3. Apăsați → 3 s până când apare afișajul „↓1".
4. ←/→ pentru a selecta informația dorită.
5. Înapoi la meniul principal: apăsați ← 3 s până când apare pe display mesajul „↑1".

Setarea valorilor: doar modurile de program 2 și 3

1. În afișajul de bază, țineți apăsat ←/→ mai puțin de 3 secunde. Se afișează meniul principal (benzi gri în „Imagine de ansamblu a meniului").
2. ←/→ pentru a selecta modul de program 2 sau 3.
3. Modul de program 2:
■ Apăsați → 3 s până când se afișează „↓1".
Modul de program 3:
■ Apăsați → 3 s până când se afișează introducerea de parolă.
■ ←/→ pentru a introduce parola (parolă prestabilită 0000).
■ Apăsați → 3 secunde pentru a confirma parola.
4. ←/→ pentru a selecta valoarea de modificat.
5. Țineți apăsat → mai mult de 5 s, pentru a putea modifica valoarea afișată.
6. ←/→ pentru a modifica valoarea.
7. Țineți apăsat simultan ← și → 3 s pentru a salva valoarea.
Indicație
La numerele cu mai multe cifre trebuie salvată individual fiecare cifră.
8. Înapoi la meniul principal: apăsați ← 3 s până când apare pe display mesajul „↑1".

Modificare ID CAN BUS:
Consultați „Imagine de ansamblu a meniului": în modul de program 2 „adresă 97".

Date tehnice

Tensiune nominală	230/400 V~
Curent	0,25 până la 5 (100) A
Frecvență	50 Hz
Variabilă măsurată	Energie activă și reactivă pentru livrare și conexiune
Clasă de precizie	1
Utilizare proprie	< 10 anod consumabil până la < 2 W
Lățime	4 TE (70 mm)
Led intrare impuls	10 000 imp/kWh, 2,5 ms
Intrare impuls S0	Standard 1000 imp/kWh, 30 ms
Temperatură de lucru	-40 până la +70 °C
Umiditate max. relativă a aerului	În medie 75 %, pentru scurt timp 95 %
Armonică înregistrată	0,05 până la 0,25 kHz
Led	care luminează intermitent roșu, conexiune > 4 W, rată impuls = consum
Display	6 + 2 cifre (999999.11 kWh)
Secțiunea transversală max. a conductorului	
Borne principale	35 mm² (cablu rigid) 25 mm² (cablu flexibil)
Borne suplimentare	2,5 mm²
Înălțime cu capac	140 mm

Dimensiuni fără capac

Declarația de conformitate

Produsele Viessmann sunt reciclabile. Componentele și instalațiile de Încălzire nu se elimină împreună cu deșeurile menajere.
Vă rugăm contactați firma specializată în vederea reciclării corecte a instalației de Încălzire.

Certificare

RoHS compliant 2011/65/EU

Scoaterea definitivă din funcțiune și reciclarea

Declarația de conformitate

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, declarăm pe proprie răspundere, că produsul indicat corespunde, din punct de vedere constructiv și al funcționării, directivelor europene și cerințelor naționale suplimentare.
Declarația de conformitate completă poate fi găsită la următoarea adresă de internet, cu ajutorul numărului de fabricație:

www.viessmann.ro/eu-conformity

RS: Uputstvo za montažu i servisiranje

za stručnjake

Garancija

Nije dozvoljeno otvaranje kućišta brojila. Ako se uništi pečat, prestaje da važi garancija.

Montaža

Mesto montaže:

- Merač energije za montažu u razvodnom ormaru. Razvodni ormar može da se montira unutra ili napolju.
- Merač energije može da se instalira u okruženju sa malim uticajem udara i vibracija prema direktivi EZ 2014/32, mehaničko okruženje „M1".
- Merač energije može da se ugradi u elektromagnetnom okruženju „E2" u skladu sa direktivom EZ 2014/32.

Pregled priključaka:

Priključak	Namena
IN L1, L2, L3	Ulaz dovodnog voda faza L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Izlaz dovodnog voda faza L1, L2, L3
N	Stezaljka neutralnog voda N
18	S0 izlaz impulsa „Preuzimanje" +
19	S0 izlaz impulsa „Preuzimanje" –
20	S0 izlaz impulsa „Isporuka" +
21	S0 izlaz impulsa „Isporuka" –
22 = High 23 = Low	Razvod CAN BUS ❗ Pažnja Žice ne smeju da se zamene.
24, 25	Eksterno prebacivanje tarife (230 V ~)

Rukovanje

Osnovna signalizacija

Pojavljuje se osnovni prikaz ako se 30 s ne pritisne nijedan taster.
Svakih 10 sekundi se prikazuje sledeća informacija osnovnog prikaza.

Osnovni prikaz u stanju prilikom isporuke:

Prikaz na ekranu	Značenje
1F 2F 3r	Smer struje
Σ 1 kW h	Ukupna efikasna energija preuzimanja
REV Σ2 kW h	Ukupna efikasna energija isporuke
Σ 0 kW	Ukupna trenutna aktivna snaga

Promena osnovnog prikaza:
Iz svih menija osim režima programa 2 i 3 (pogledati „Pregled menija") svaka informacija može da se doda u osnovni prikaz ili da se ukloni iz njega.
1. U osnovnom prikazu ←/→ pritiskati manje od 3 s. Prikazuje se glavni meni (sivi stub u „Pregledu menija").
2. ←/→ za izbor željenog menija.
3. → pritiskati 3 s dok se ne pojavi prikaz „↓1".
4. ←/→ za izbor željenih informacija.
5. Vraćanje na glavni meni: ← pritiskati na 3 s sve dok se ne pojavi prikaz na displeju „↑1".

Podešavanje vrednosti: Samo režim programa 2 i 3

1. U osnovnom prikazu ←/→ pritiskati manje od 3 s. Prikazuje se glavni meni (sivi stub u „Pregledu menija").
2. ←/→ za izbor željenog režima programa 2 ili 3.
3. Režim programa 2:
■ → pritiskati 3 s sve dok se ne pojavi prikaz „↓1".
Režim programa 3:
■ → pritiskati 3 s sve dok se ne pojavi upit za proveru lozinke.
■ ←/→ za unos lozinke (prethodno podešena lozinka: 0000).
■ → pritiskati 3 s za potvrđivanje lozinke.
4. ←/→ za izbor vrednosti koja se menja.
5. → držati pritisnuto duže od 5 s da bi mogla da se promeni prikazana vrednost.
6. ←/→ za promenu vrednosti.
7. ← i → istovremeno držati pritisnuto 3 s da biste sačuvali vrednost.
Napomena
Kod višecifrenih brojeva svaka cifra mora da se sačuva posebno.
8. Vraćanje na glavni meni: ← pritiskati na 3 s dok se ne pojavi prikaz na displeju „↑1".

Promenit CAN-BUS-ID:
Pogledati „Pregled menija": U režimu programa 2 „addr 97".

Tehnički podaci

Nominalni napon	230/400 V~
Struja	0,25 do 5 (100) A
Frekvencija	50 Hz
Merna veličina	Efikasna i neiskorišćena energija za isporučivanje i preuzimanje
Klasa preciznosti	1
Potrošnja energija	< 10 VA do < 2 W
Širina	4 TE (70 mm)
Izlaz impulsa LED	10 000 Imp/kWh, 2,5 ms
S0 impuls izlaza	Standard 1000 Imp/kWh, 30 ms
Radna temperatura	-40 do +70 °C
Maks. relativna vlažnost vazduha	75 % srednje, kratko vreme 95 %
Registrovane harmonične	0,05 do 0,25 kHz
LED	Treperi crveno, preuzimanje > 4 W, impulsni takt = potrošnja
Ekran	6 + 2 cifre (999999.11 kWh)
Maks. poprečni presek vodova	
Glavne stezaljke	35 mm² (krutí vod) 25 mm² (fleksibilni vod)
Dodatne stezaljke	2,5 mm²
Visina sa poklopcem	140 mm

Dimenzije bez poklopca

RU: Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию

для специалистов

Гарантия

Корпус счетчика вскрывать запрещается. В случае повреждения пломбы гарантия теряет силу.

Монтаж

Место монтажа

- Счетчик энергии предназначен для монтажа в распределительном шкафу. Распределительный шкаф может быть установлен внутри или снаружи.
- Счетчик энергии может быть установлен в среде с малым воздействием ударных и вибрационных нагрузок согласно директиве 2014/32/ЕС, механическая среда "M1".
- Счетчик энергии может быть установлен в электромагнитной среде "E2" согласно директиве 2014/32/ЕС.

Обзор подключений

Подключение	Применение
IN L1, L2, L3	Вход подводящего кабеля, фаза L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Вход подводящего кабеля, фаза L1, L2, L3
N	Клемма подключения нулевого провода N
18	Импульсный выход S0 "База" +
19	Импульсный выход S0 "База" –
20	Импульсный выход S0 "Поставка" +
21	Импульсный выход S0 "Поставка" –
22 = High 23 = Low	Подключение шины CAN ❗ Внимание Не путать местами провода.
24, 25	Внешнее переключение тарифа (230 В ~)

Управление

Базовая индикация

Базовая индикация отображается, если в течение 30 сек ни одна из кнопок не будет нажата.
Каждые 10 сек отображается следующая информация базовой индикации.

Базовая индикация в состоянии по поставке:

Индикация на дисплее	Значение
1F 2F 3r	Направление тока
Σ 1 kW h	Общая активная энергия, базовое значение
REV Σ2 kW h	Реактивная энергия L2, поставка
Σ 0 kW	Общая мгновенная активная энергия

Изменение базовой индикации:
Из всех меню кроме режима программирования 2 и 3 (см. "Обзор меню") любая информация может быть добавлена в базовой индикации или удалена.
1. На базовой индикации держать нажатой –/– менее 3 сек. Отображается главное меню (серый столбец в "Обзоре меню").
2. ←/→ чтобы выбрать нужное меню.
3. ← держать нажатой 3 сек для появления индикации "+[ ]".
4. ←/→ чтобы выбрать нужную информацию.
5. Возврат в главное меню: ← держать нажатой 3 сек для появления базовой индикации "+[ ]".

Настройка значений: Только в режиме программирования 2 и 3
1. На базовой индикации держать нажатой –/– менее 3 сек. Отображается главное меню (серый столбец в "Обзоре меню").
2. ←/→ чтобы выбрать режим программирования 2 или 3.
3. Режим программирования 2:
■ ← держать нажатой 3 сек до появления индикации "+[ ]".
Режим программирования 3:
■ ← держать нажатой 3 сек до появления запроса пароля.
■ –/– для ввода пароля (предварительная настройка пароля: 0000).
■ ← держать нажатой 3 сек для подтверждения пароля.
4. ←/→ чтобы выбрать изменяемое значение.
5. ← держать нажатой дольше 5 сек, чтобы изменить показанное значение.
6. ←/→ чтобы изменить значение.
7. ← и → держать одновременно нажатыми 3 сек, чтобы сохранить значение.
Указание
Для многозначных чисел каждый знак должен быть сохранен по отдельности.
8. Возврат в главное меню: ← держать нажатой 3 сек до появления на дисплее индикации "+[ ]".

Изменение ID шины CAN:
См. "Обзор меню": В режиме программирования 2 "addr 97".

Технические данные

Номинальное напряжение	230/400 В~
Ток	от 0,25 до 5 (100) A
Частота	50 Гц
Измеряемая величина	Активная и реактивная энергия, базовое значение и поставка
Класс точности	1
Потребляемая энергия	< 10 ВА до < 2 Вт
Ширина	4 TE (70 мм)
Импульсный выход, светодиод	10 000 имп./кВт ч, 2,5 мс
Импульсный выход S0	По умолчанию 1000 имп/кВт ч, 30 мс
Рабочая температура	от -40 до +70 °C
Макс. относительная влажность воздуха	средняя 75 %, кратковременно 95 %
Зарегистрированные гармоники	От 0,05 до 0,25 кГц
Светодиод	Красный мигает; Basa > 4 Вт, частота импульсов = потреблению
Дисплей	6 + 2 знака (999999,11 кВт ч)
Макс. сечение провода:	
Основные клеммы	35 мм² (жесткий провод) 25 мм² (гибкий провод)
Дополнительные клеммы	2,5 мм²
Высота с крышкой	140 мм

Размеры без крышки

Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация

Изделия Viessmann могут подвергаться вторичной переработке. Компоненты отопительной установки не относятся к бытовым отходам. По вопросам надлежащей утилизации вашей установки обратитесь в обслуживающую вас специализированную фирму.

Сертификация

RoHS compliant 2011/65/EU

Обзор меню

Индикация на дисплее	Значение
1F 2F 3r	Направление тока
1F 2F 3r	Направление тока
5 11 111	Активное слово состояния
17100247	Серийный номер
Soft	Версия программного обеспечения
00000000	Версия программного обеспечения
Σ 0 kw h	Общая активная энергия
Σ 0 kW	Общая активная мощность
Σ 1 kW h	Общая активная энергия T1
Σ T2 kW h	Активная энергия T2
Σ 1 kW h	Общая активная энергия, базовое значение
T1 kW h	Активная энергия T1, базовое значение
T2 kW h	Активная энергия T2, базовое значение
REV Σ 2 kW h	Общая активная энергия, поставка
REV T1 kW h	Активная энергия T1, поставка
REV T2 kW h	Активная энергия T2, поставка
Σ L1 kW h	Общая активная энергия Σ L1
L1 kW h	Активная энергия L1, базовое значение
REV L1 kW h	Активная энергия L1, поставка
Σ L2 kW h	Общая активная энергия Σ L2
L2 kW h	Активная энергия L2, базовое значение
REV L2 kW h	Активная энергия L2, поставка
Σ L3 kW h	Общая активная энергия Σ L3
L3 kW h	Активная энергия L3, базовое значение
REV L3 kW h	Активная энергия L3, поставка
Σ 0 k var	Общая реактивная мощность
Σ 0 kW	Общая активная мощность
L1 kW	Активная мощность L1
L2 kW	Активная мощность L2
L3 kW	Активная мощность L3
Σ 0 kVA	Общая полная мощность
L1 kW	Полная мощность L1
L2 kW	Полная мощность L2
L3 kW	Полная мощность L3
Σ 0 COSφ	Общий cos
L1 COSφ	L1 cos
L2 COSφ	L2 cos
L3 COSφ	L3 cos
Hz	Частота сети
Σ 0 k var	Общая реактивная мощность
L1 k var	Реактивная мощность L1
L2 k var	Реактивная мощность L2
L3 k var	Реактивная мощность L3
L1 V	Напряжение L1
L2 V	Напряжение L2
L3 V	Напряжение L3
L1 A	Tok L1
L2 A	Tok L2
L3 A	Tok L3
kW h	Сбрасываемое значение в кВт ч
kW h	Сбрасываемое значение в кВт ч
Сброс показания счетчика: → держать нажатой 5 сек.	
Pro - 1	Режим программирования 1 (только чтение)
S0 1000	База, выход S0
S0 1000 REV	Поставка, выход S0
CODE 10	Комбинационный код
addr 97	ID шины CAN
rt 10	Время вращения базовой ЖК-индикации
kW h	Сбрасываемое значение в кВт ч
bl on	Подсветка
P00-0006	Счетчик сбоев питания
Pro - 2	Режим программирования 2 (запись)
addr 97	Активная и реактивная энергия, базовое значение и поставка
rt 10	Время вращения базовой ЖК-индикации Диапазон настройки: от 1 до 30 с
bl on	Подсветка Возможные настройки: on off Освещение при нажатии кнопки (состояние при поставке)
Pro - 3	Режим программирования 3 (запись, защита паролем)
S0 1000	База, выход S0 Возможные настройки: 10 000 10 2000 1 1000 0,1 100 0,01
S0 1000 REV	Поставка, выход S0 Возможные настройки: 10 000 10 2000 1 1000 0,1 100 0,01
CODE 10	Комбинационный код **Внимание** Настройка комбинационного кода возможна только 1 раз. ❗ Повторное изменение невозможно. Возможные настройки: 01 (F) 09 (F-R) 04 (R) 10 (F-R) 05 (F+R) 11 (F-R) 06 (R-F)
P00-0006	Счетчик сбоев питания Показывает, как часто включался счетчик. Отсюда можно заключить, как часто происходили сбои питания.
PAS_0000	Изменение пароля Настройка каждого знака возможна в диапазоне от 0 до 9. Состояние при поставке: 0000

Декларация безопасности

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Аллендорф, заявляем под собственную ответственность, что указанное изделие по своей конструкции и режиму работы соответствует требованиям европейских директив и дополнительных национальных предписаний.
Полный текст сертификата соответствия можно найти по заводскому номеру на следующем сайте:

www.viessmann.ru/eu-conformity

SE: Montage- och serviceinstruktion

för värmeinstallatören/servicefirman

Garanti

Mätarhuset får inte öppnas. Om sigillet brutts upphör garantin att gälla.

Montage

Montageplats:

- Energimätare för montage i manöverskåp. Manöverskåpet kan vara monterat på insidan eller utsidan.
- Energimätaren kan installeras i en miljö med försumbara vibrationer och stötar, mekanisk miljö "M1", enligt direktiv 2014/32/EG.
- Energimätaren kan installeras i det omgivande elektromagnetiska fältet "E2" enligt direktiv 2014/32/EG.

Anslutningsöversikt:

Anslutning	Användning
IN L1, L2, L3	Tillledningsingång fas L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Tillledningsutgång fas L1, L2, L3
N	Neutralledarpärl N
18	S0-impulsutgång "Referens" +
19	S0-impulsutgång "Referens" –
20	S0-impulsutgång "Leverans" +
21	S0-impulsutgång "Leverans" –
22 = High 23 = Low	CAN-BUS-anslutning ❗ Varning Ledarna får inte kastas om.
24, 25	Olika elkraftavtal, extern (230 V ~)

Manövrering

Standardindikering

Standardindikeringen visas om ingen knapp har trykts på 30 s.
Var 10:e sekund visas nästa information på standardindikeringen.

Standardindikering vid leveransen:

Displaytext	Innebörd
1F 2F 3r	Strömriktning
Σ 1 kW h	Total aktiv energi referens
REV Σ2 kW h	Total aktiv energi leverans
Σ 0 kW	Total aktuell aktiv effekt

Ändring av standardindikering:
Varje information för standardindikeringen kan läggas till eller tas bort från alla menyer utom programläge 2 och 3 (se "Menyöversikt").
1. Tryck på –/– i standardindikeringen i mindre än 3 s. Huvudmenyn visas (grå staplar i "Menyöversikt").
2. ←/→ för att välja önskad meny.
3. Tryck på →i 3 s tills indikeringen "+[ ]" visas.
4. ←/→ för att välja önskad information.
5. Hållt ← nedtryckt i mer än 5 s för att lägga till informationen till standardindikeringen ("Off in" visas) eller ta bort den från standardindikeringen ("Off out" visas).

Avläsning av information
1. Tryck på –/– i standardindikeringen i mindre än 3 s. Huvudmenyn visas (grå staplar i "Menyöversikt").
2. ←/→ för att välja önskad meny.
3. Tryck på →i 3 s tills indikeringen "+[ ]" visas.
4. ←/→ för att välja önskad information.
5. Tillbaka till huvudmenyn: Tryck på →i 3 s tills indikeringen "+[ ]" visas.

Inställning av värden: endast programläge 2 och 3
1. Tryck på –/– i standardindikeringen i mindre än 3 s. Huvudmenyn visas (grå staplar i "Menyöversikt").
2. ←/→ för att välja programläge 2 eller 3.
3. *Programläge 2:*
■ Tryck på →i 3 s tills indikeringen "+[ ]" visas.
Programläge 3:
■ Tryck på →i 3 s tills begäran om lösenord visas.
■ ←/→ för att ange lösenordet (förinstallt lösenord: 0000).
■ Tryck på →i 3 s för att bekräfta lösenordet.
4. ←/→ för att välja värdet som ska ändras.
5. Hållt ← nedtryckt i mer än 5 s för att kunna ändra värdet som visas.
6. ←/→ för att ändra värdet.
7. Tryckned ← och → samtidigt i 3 s för att spara värdet.
Observera!
För återställa tal måste varje siffra sparas separat.
8. Tillbaka till huvudmenyn: Tryck på →i 3 s tills indikeringen "+[ ]" visas.

Ändring av CAN-BUS-ID:
Se "Menyöversikt": i programläge 2 "addr 97".

Tekniska data

Märkspänning	230/400 V~
Ström	0,25 till 5 (100) A
Frekvens	50 Hz
Mätstorhet	Aktiv och reaktiv energi för leverans och referens
Noggrannhetsklass	1
Egen användning	< 10 VA till < 2 W
Bredd	4 TE (70 mm)
Impulsutgång lysdiod	10 000 imp/kWh, 2,5 ms
S0-impulsutgång	Standard 1000 imp/kWh, 30 ms
Arbetstemperatur	–40 till +70 °C
Max. relativ luftfuktighet	75 % i genomsnitt, tillfälligt 95 %
Registrerad harmonisk svängning	0,05 till 0,25 kHz
Lysdiod	Blinkar rött, referens > 4 W, impulshastighet = förbrukning
Display	6 + 2 siffror (999999,11 kWh)
Max. ledararea:	
Huvudplintar	35 mm² (stel ledning) 25 mm² (flexibel ledning)
Extraplintar	2,5 mm²
Höjd med kapsling	140 mm

Mått utan kapsling

Slutgiltigt urdrifttagande och avfallshantering

Viessmann-produkter kan återvinnas. Värmeanläggningens komponenter hör inte hemma i hushållsavfallet.
Kontakta servicefirman angående fackmässig skrotning av den förbrukade anläggningen.

Certifikat

RoHS compliant 2011/65/EU

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, försäkrar härmed att produkten i sin konstruktion och sitt driftsätt överensstämmer med de europeiska direktiven och de kompletterande nationella kraven. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse kan hämtas med hjälp av tillverkningsnumret på följande internetadress:

www.viessmann.se/eu-conformity

SI: Navodilo za montažo in servisiranje

za strokovnjaka

Jamstvo

Ohlija žlevca ni dovoljeno odpirati. Z uničenjem pečata preneha veljati garancija.

Montaža

Mesto montaže:

- Števec energije za montažo v stikalni omari. Stikalna omara je lahko montirana znotraj ali zunaj.
- Števec energije se lahko instalira v okolju z majhnimi šokimi in vibracijskimi vplivi po Direktivi 2014/32/ES, mehansko okolje „M1“.
- Števec energije se lahko instalira v elektromagnetno okolje „E2“ po Direktivi 2014/32/ES.

Pregled priključkov:



Priključitev	Uporaba
IN L1, L2, L3	Dovodni vhod, fazа L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Dovodni odvod, faza L1, L2, L3
N	Sponka nevtralnega vodnika N
18	S0 impulzni izhod „prejem“ +
19	S0 impulzni izhod „prejem“ –
20	S0 impulzni izhod „oddaja“ +
21	S0 impulzni izhod „oddaja“ –
22 = High 23 = Low	CAN BUS priključek ❗ Pozor Žic ne smete zamenjati.
24, 25	Eksterni preklop tarife (230 V ~)

Upravljanje

Osnovni prikaz
Če se 30 s ne pritisne nobene tipke, se prikaže osnovni prikaz.
Vsakih 10 s se na osnovnem prikazu prikaže naslednja informacija.

Osnovni prikaz v dobavnem stanju:

Prikaz na zaslonu	Pomen
1F 2F 3r	Smer el. toka
Σ 1 kW h	Celotna učinkovita energija, prejem
REV Σ2 kW h	Celotna učinkovita energija, oddaja
Σ 0 kW	Celotna trenutna učinkovita moč

Spreminjanje osnovnega prikaza:
iz vseh menijev, razen programska načina 2 in 3 (glejte „Pregled menija“) se lahko vsaka informacija doda ali odstrani z osnovnega prikaza.
1. V osnovnem prikazu manj kot 3 sekunde pritiskajte –/–. Prikaže se glavni meni (sive linije v „Pregledu menija“).
2. ←/→ za izbiro želenega menija.
3. → pritiskajte 3 sekunde, da se prikaže „+[ ]“.
4. ←/→ za izbiro želene informacije.
5. – pritiskajte vek kot 5 sekund, da informacijo dodate v osnovni prikaz (prikaže se „Off in“) ali jo odstranite iz osnovnega prikaza (prikaže se „Off out“).

Preverjanje informacij
1. V osnovnem prikazu manj kot 3 sekunde pritiskajte –/–. Prikaže se glavni meni (sive linije v „Pregledu menija“).
2. ←/→ za izbiro želenega menija.
3. → pritiskajte 3 sekunde, da se prikaže „+[ ]“.
4. ←/→ za izbiro želene informacije.
5. Nazaj na glavni meni: ← pritiskajte 3 sekunde, da se na zaslonu prikaže „+[ ]“.

Nastavitev vrednosti: le programska načina 2 in 3
1. V osnovnem prikazu manj kot 3 sekunde pritiskajte –/–. Prikaže se glavni meni (sive linije v „Pregledu menija“).
2. ←/→ za izbiro programskega načina 2 ali 3.
Programski način 2:
■ → pritiskajte 3 sekunde, da se prikaže „+[ ]“.
Programski način 3:
■ → pritiskajte 3 sekunde, da se prikaže zahteva po geslu.
■ ←/→ za vnos gesla (privzeto geslo: 0000).
■ → pritiskajte 3 sekunde, da geslo potrdite.
4. ←/→ za izbiro druge vrednosti.
5. – pritiskajte vek kot 5 sekund, da spremenite prikazano vrednost.
6. ←/→ za spremembo vrednosti.
7. ← in →hkrati pritiskajte 3 sekunde, da vrednost shranite.
Opozorilo
Pri večmestnih številih je treba vsako mesto posebej shraniti.
8. Nazaj na glavni meni: ← pritiskajte 3 sekunde, da se na zaslonu prikaže „+[ ]“.

Spreminjanje ID-ja CAN-BUS povezave:
glejte „Pregled menija“: V programskem načinu 2 „addr 97“.

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230/400 V~
El. tok	0,25 do 5 (100) A
Frekvenca	50 Hz
Merjena veličina	Učinkovita in slepa energija za oddajo in prejem
Razred natančnosti	1
Lastna poraba	< 10 VA do < 2 W
Širina	4 TE (70 mm)
Impulzni izhod LED	10 000 imp/kWh, 2,5 ms
S0 impulzni izhod	Standard 1000 imp/kWh, 30 ms
Delovna temperatura	–40 do +70 °C
Maks. relativna značna vlažnost	75 % povprečje, kratkotajno 95 %
Registrirane harmonične	0,05 do 0,25 kHz
LED	Utripa rdeče, prejem > 4 W, impulzna stopnja = poraba
Zaslon	6 + 2 Digits (999999,11 kWh)
Maks. prečni prerez vodnika:	
Osnovne sponke	35 mm² (tog vodnik) 25 mm² (gibek vodnik)
Dodatne sponke	2,5 mm²
Višina s prekritjem	140 mm

Dimenzije brez prekritja

Dokončna ustavitev obratovanja in odstranitev naprave

Proizvodi Viessmann se lahko reciklirajo. Komponente iz valega ogrevalnega sistema ne sodijo v hišne odpadke.
Prosimo, da se glede strokovnega odlaganja stare naprave v odpadni material posvetujete s strokovnim podjetjem.

Certificiranje

RoHS compliant 2011/65/EU

SK: Montážny a servisný návod

pre odborných pracovníkov

Záruka

Puzdro počítadla sa nesmie otvárať. Porušením pečate zaniká záruka.

Montáž

Miesto montáže:

- Elektromer na montáž do skríňového rozvádzača. Skrinkový rozvádzač je možné namontovať vnútri alebo vonku.
- Elektromer je možné inštalovať v prostredí s minimálnymi otrasmi a vibráciami podľa smernice 2014/32/EU, mechanické prostredie „M1“.
- Elektromer je možné inštalovať v elektromagnetickom prostredí „E2“ podľa smernice 2014/32/EU.

Prehľad prípojok:



Prípojka	Použitie
IN L1, L2, L3	Vstup prívodného kábla fáza L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Výstup prívodného kábla fáza L1, L2, L3
N	Svorka neutrálneho vodiča N
18	S0-Výstup impulzov „Odber“ +
19	S0-Výstup impulzov „Odber“ –
20	S0-Výstup impulzov „Dodávka“ +
21	S0-Výstup impulzov „Dodávka“ –
22 = High 23 = Low	Prípojka zbernice CAN ❗ Pozor Nezamieňte žily.
24, 25	Externé prepínanie tarify (230 V ~)

Obsluha

Základná indikácia
Zobrazí sa základná indikácia, ak počas 30 s nebude stlačené žiadne tlačidlo.
Každých 10 s sa zobrazí nasledujúca informácia základnej indikácie.

Základná indikácia v stave pri dodávke:

Indikácia na displeji	Význam
1F 2F 3r	Smer prúdu
Σ 1 kW h	Celková činná energia, odber
REV Σ2 kW h	Celková činná energia, dodávka
Σ 0 kW	Celkový momentálny činný výkon

Zmena základnej indikácie:
Zo všetkých ponúk, okrem programového režimu 2 a 3 (pozri „Prehľad ponuky“), je do základnej indikácie možné pridať alebo z nej odstrániť ľubovoľnú informáciu.
1. V základnej indikácii stlačte na kratšie ako 3 s –/–. Zobrazí sa hlavná ponuka (šedý pruh v „Prehľad ponuky“).
2. ←/→ pre voľbu požadovanej ponuky.
3. Stlačte → na 3 sekundy, kým sa neobjaví zobrazenie „+[ ]“.
4. ←/→ pre voľbu požadovanej informácie.
5. Podržte stlačené → dlhšie ako 5 s, aby ste pridali informáciu k základnej indikácii (zobrazí sa „Off in“) alebo aby ste ju odstránili zo základnej indikácie (zobrazí sa „Off out“).

Dopyt na informácie
1. V základnej indikácii stlačte na kratšie ako 3 s –/–. Zobrazí sa hlavná ponuka (šedý pruh v „Prehľad ponuky“).
2. ←/→ pre voľbu požadovanej ponuky.
3. Stlačte → na 3 sekundy, kým sa neobjaví zobrazenie „+[ ]“.
4. ←/→ pre voľbu požadovanej informácie.
5. Návrat do hlavnej ponuky: Stlačte ← na 3 s, kým sa na displeji nezobrazí indikácia „+[ ]“.

Nastavenie hodnôt: Len programový režim 2 a 3
1. V základnej indikácii stlačte na kratšie ako 3 s –/–. Zobrazí sa hlavná ponuka (šedý pruh v „Prehľad ponuky“).
2. ←/→ pre voľbu programového režimu 2 alebo 3.
3. Programový režim 2:
■ Stlačte → na 3 s, kým sa objaví zobrazenie „+[ ]“.
Programový režim 3:
■ Stlačte → na 3 s, kým sa nezobrazí požiadavka na zadanie hesla.
■ ←/→ pre zadanie hesla (prednastavené heslo: 0000).
■ Stlačte → na 3 s pre potvrdenie hesla.
4. ←/→ pre výber hodnoty, ktorú chcete zmeniť.
5. Stlačte → na dlhšie ako 5 s, aby ste mohli zmeniť zobrazenú hodnotu.
6. ←/→ pre zmenu hodnoty.
7. Stlačte súčasne ← a → na 3 s, aby sa hodnota uložila.
Upozornenie
Pri viacmiestnych číslach sa musí každé miesto uložiť osobitne.
8. Návrat do hlavnej ponuky: Stlačte ← na 3 s, kým sa na displeji nezobrazí indikácia „+[ ]“.

Zmena ID zbernice CAN:
Pozri „Prehľad ponuky“: V programovom režime 2 „addr 97“.

Technické údaje

Menovité napätie	230/400 V~
Prúd	0,25 až 5 (100) A
Frekvencia	50 Hz
Meraná veličina	Činná a jalová energie pre dodávku a odber
Trieda presnosti	1
Vlastná spotreba	< 10 VA až < 2 W
Šírka	4 TE (70 mm)
Výstup impulzov LED	10 000 Imp/kWh, 2,5 ms
S0-Výstup impulzov	Štandard 1 000 Imp/kWh, 30 ms
Pracovná teplota	–40 až +70 °C
Max. relatívna vlhkosť vzduchu	75 % v priemere, krátkodobo 95 %
Zaznamenaná harmonická zložka	0,05 až 0,25 kHz
LED	bliká načerveno, odber > 4 W, frekvencia impulzov = spotreba
Displej	6 + 2 číslice (999999,11 kWh)
Max. prierez vodiča:	
Hlavné svorky	35 mm² (tuhý vodič) 25 mm² (ohybný vodič)
Prídavné svorky	2,5 mm²
Výška s krytom	140 mm

Rozmery bez krytu

Definitívne odstavenie z prevádzky a likvidácia

Výrobky Viessmann sú recyklovateľné. Súčasti vášho vykurovacieho zariadenia nepatria do domového odpadu.
Spôsobu likvidácie vášho starého zariadenia prosím poverte vašu špecializovanú firmu.

Certifikovanie

RoHS compliant 2011/65/EU

Izjava o skladnosti

Mi, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da opisan proizvod glede konstrukcije in obratovalnega vedenja izpolnjuje določila evropskih direktiv in dopolnilnih nacionalnih zahtev.
Celotno izjavo o skladnosti lahko z navedbo tovarniške št. najdete na naslednjem spletnem naslovu:

www.viessmann.si/eu-conformity

TR: Montaj ve Servis Kılavuzu

Yetkili uzman tesisatçı için

Garanti

Sayaç muhafazasını açılması yasaktır. Mührün tahrip olması durumunda garanti geçerliliği kaybeder.

Montaj

Montaj yeri:

- Elektrik panosuna montaj için enerji metre. Elektrik panosu kapalı veya açık alana monte edilmiş olabilir.
- Enerji metre, 2014/32 sayılı AT Yönetmeliği uyarınca "M1" sınıfı düşük sok ve titreşim etkili ortamlara monte edilebilir.
- Enerji metre, 2014/32/ sayılı AT Yönetmeliği uyarınca "E2" sınıfı elektomanyetik ortama monte edilebilir.

Bağlantıya genel bakış:



Bağlantı	Kullanım
IN L1, L2, L3	L1, L2, L3 fazı girilim besleme hattı girişi
OUT L1, L2, L3	L1, L2, L3 fazı girilim besleme hattı çıkışı
N	Nötr iletken terminali N
18	S0 darbe çıkışı "Giriş" +
19	S0 darbe çıkışı "Giriş" –
20	S0 darbe çıkışı "Çıkış" +
21	S0 darbe çıkışı "Çıkış" –
22 = Yüksek 23 = Düşük	CAN-BUS bağlantısı ❗ Dikkat Damarları karıştırmayın.
24, 25	Harici tarife değiştirme (230 V ~)

Kullanım

Ana gösterge
Ana gösterge, 30 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmadığında gösterilir.
Her 10 saniyede bir ana göstergenin sonraki bilgisi gösterilir.

Teslimat durumundaki ana göstergeler:

Ekrandaki göstergeler	Anlamı
1F 2F 3r	Akım yönü
Σ 1 kW h	Toplam aktif enerji "Çıkış"
REV Σ2 kW h	Toplam aktif enerji "Çıkış"
Σ 0 kW	L3 jalovi enerji, kW

Ana göstergeyi değiştirme:
Program modu 2 ve 3 (bkz. "Menüye genel bakış") haricindeki her menüden ana göstergeye bilgi eklenebilir veya ana göstergeden bilgi kaldırılabilir.
1. Ana göstergede –/– üzerine 3 saniyeden kısa süre basın. Ana menü gösterilir ("Menüye genel bakış" altındaki mavi çubuk).
2. İstediğiniz menüyü seçmek için ←/→.
3. "+[ ]" göstergesi gösterilene kadar → üzerine 3 saniye basın.
4. İstediğiniz bilgi seçmek için ←/→.
5. Bilgiyi ana göstergeye eklemek ("Off in" gösterilir) veya ana ekrandan kaldırmak ("Off out" gösterilir) için → üzerine 5 saniyeden uzun süre basın.

Bilgilerin sorgulanması
1. Ana göstergede –/– üzerine 3 saniyeden kısa süre basın. Ana menü gösterilir ("Menüye genel bakış" altındaki mavi çubuk).
2. İstediğiniz menüyü seçmek için ←/→.
3. "+[ ]" göstergesi gösterilene kadar → üzerine 3 saniye basın.
4. İstediğiniz bilgi seçmek için ←/→.
5. Ana menüye geri dönmek: Ekranda "+[ ]" göstergesi belirene kadar ← üzerine 3 saniye basın.

Değerleri ayarlama: Sadece program modu 2 ve 3
1. Ana göstergede –/– üzerine 3 saniyeden kısa süre basın. Ana menü gösterilir ("Menüye genel bakış" altındaki mavi çubuk).
2. Program modu 2 veya 3'ü seçmek için ←/→.
3. Program modu 2:
■ "+[ ]" göstergesi gösterilene kadar → üzerine 3 saniye basın.
Program modu 3:
■ Şifre sorgulamasına kadar → üzerine 3 saniye basın.
■ Şifre girmek için ←/→ (varsayılan şifre: 0000).
■ Şifreyi onaylamak için → üzerine 3 saniye basın.
4. Değiştirilecek değeri seçmek için ←/→.
5. Gösterilen değeri değiştirebilmek için → üzerine 5 saniyeden uzun süre basın.
6. Değeri değiştirmek için ←/→.
7. Değeri kaydetmek için ← ve → üzerine aynı anda 3 saniye basın.
Bilgi
Çok haneli sayılarda her hane münferit olarak kaydedilmelidir.
8. Ana menüye geri dönmek: Ekranda "+[ ]" göstergesi belirene kadar ← üzerine 3 saniye basın.

CAN-BUS-ID'yi değiştirmek:
Bkz. "Menüye genel bakış": Program modu 2'de "addr 97".

Teknik bilgiler

Anma gerilimi	230/400 V~
Akım	0,25 ile 5 (100) A arası
Frekans	50 Hz
Ölçüm büyüklüğü	"Çıkış" ve "Giriş" için aktif ve reaktif enerji
Kesinlik sınıfı	1
Öz tüketim	< 10 VA ile < 2 W arası
Genişlik	4 TE (70 mm)
Darbe çıkışı LED'i	10 000 Darbe/kWh, 2,5 ms
S0 darbe çıkışı	Standart 1000 Darbe/kWh, 30 ms
Çalışma sıcaklığı	–40 ile +70 °C arası
Maks. bağıl nem	Ortalama %75, kısa süreliğine %95
Kayıtlı harmonik	0,05 ile 0,25 kHz arası
LED	Kırmızı yanıp söner, Gelen > 4 W, darbe oranı = tüketim
Ekran	6 + 2 hane (999999,11 kWh)
Maks. kablo kesiti:	
Ana terminaller	35 mm² (sert kablo) 25 mm² (esnek kablo)
İlave terminaller	2,5 mm²
Kapak dahil yükseklik	140 mm

Kapaksız ölçüler

Devre dışı bırakma ve bertaraf

Viessmann ürünleri geri dönüştürülebilir. Isıtma sisteminizin bileşenleri evsel atıklara karıştırılmamalıdır.
Eski sisteminizin düzgün bertarafı için lütfen teknik servisinizle görüşün.

Belgelendirme

RoHS compliant 2011/65/EU

Menüye genel bakış

Ekrandaki göstergeler	Anlamı
1F 2F 3r	Akım yönü
1F 2F 3r	Akım yönü
5 11 111	Etkin durum sözcüğü
17100247	Seri numarası
Soft	Yazılım versiyonu
00000000	Yazılım versiyonu
Σ 0 kw h	Toplam aktif enerji
Σ 0 kW	Toplam aktif enerji
Σ 1 kW h	Toplam aktif enerji
Σ T2 kW h	T2 aktif enerji
Σ 1 kW h	Toplam aktif enerji "Giriş"
T1 kW h	T1 aktif enerji "Giriş"
T2 kW h	T2 aktif enerji "Giriş"
REV Σ 2 kW h	Toplam aktif enerji "Çıkış"
REV T1 kW h	T1 aktif enerji "Çıkış"
REV T2 kW h	T2 aktif enerji "Çıkış"
Σ L1 kW h	Σ L1 toplam aktif enerji
L1 kW h	L1 aktif enerji "Giriş"
REV L1 kW h	L1 aktif enerji "Çıkış"
Σ L2 kW h	Σ L2 toplam aktif enerji
L2 kW h	L2 aktif en

UA: Інструкція з монтажу та сервісного обслуговування

для фахівців

Гарантія

Відкривати корпус лічильника заборонено. Руйнування пломби призводить до скасування гарантії виробника.

Монтаж

Місце монтажу:

- Лічильник енергії для монтажу у шафі керування. Шафа керування може монтуватися усередині або зовні.
- Лічильник енергії може встановлюватися в оточенні з низьким рівнем тряскіня та вібрацій згідно з директивою ЄС 2014/32, механічному оточенні "M1".
- Лічильник енергії може встановлюватися в електромагнітному оточенні "E2" згідно з директивою ЄС 2014/32.

Огляд підключень:



Підключення	Використання
IN L1, L2, L3	Вхід підвідної лінії, фаза L1, L2, L3
OUT L1, L2, L3	Вихід підвідної лінії, фаза L1, L2, L3
N	Клема нульового кабелю N
18	Імпульсний вихід S0 "Отримання" +
19	Імпульсний вихід S0 "Отримання" –
20	Імпульсний вихід S0 "Постачання" +
21	Імпульсний вихід S0 "Постачання" –
22 = High 23 = Low	Підключення шини CAN **!** Увага - Положення жил не змінювати.
24, 25	Зовнішнє перемикання тарифу (230 В ~)

Керування

Базова індикація

Базова індикація відображається, якщо впродовж 30 секунд не буде натиснута жодна кнопка.
Кожні 10 секунд у базовій індикації відображається наступна інформація.

Базова індикація у заводському стані:

Індикація на дисплеї	Пояснення
1F 2F 3r	Напрямок струму
∑ 1 kW h	Загальна активна енергія, отримання
REV ∑2 kW h	Загальна активна енергія, постачання
∑ 0 kW	Загальна поточна активна потужність

Змінити базову індикацію:
З усіх меню крім програмного режиму 2 і 3 (див. "Огляд меню") кожний вид інформації можна додати до базової індикації або видалити з неї.

1. У базовій індикації натиснути ←/→ менше 3 секунд. Відображається головне меню (сірі смуги в "Огляд меню").
2. ←/→ для вибору необхідного меню.
3. → натискати впродовж 3 секунд до відображення індикації "┼┼".
4. ←/→ для вибору необхідної інформації.
5. → утримувати в натиснутому стані більше 5 секунд, щоб додати інформацію до базової індикації (відображається "OT in") або видалити її з базової інформації (відображається "OT out").

Опитування інформації

1. У базовій індикації натиснути ←/→ менше 3 секунд. Відображається головне меню (сірі смуги в "Огляд меню").
2. ←/→ для вибору необхідного меню.
3. → натискати впродовж 3 секунд до відображення індикації "┼┼".
4. ←/→ для вибору необхідної інформації.
5. Повернення до головного меню: ← натискати впродовж 3 секунд до відображення індикації "┼┼".

Налаштування значень: Тільки програмний режим 2 і 3

1. У базовій індикації натиснути ←/→ менше 3 секунд. Відображається головне меню (сірі смуги в "Огляд меню").
2. ←/→ для вибору програмного режиму 2 або 3.
3. Програмний режим 2:
- → натискати впродовж 3 секунд до відображення індикації "┼┼".

Програмний режим 3:
- → натискати впродовж 3 секунд до відображення запиту введення пароля.
- ←/→ для введення пароля (попередньо встановлений пароль: 0000).
- → натискати впродовж 3 секунд, щоб підтвердження пароля.

4. ←/→ для вибору значення, що має бути змінене.
5. → утримувати в натиснутому стані більше 5 секунд, щоб отримати можливість змінити значення.
6. ←/→ для зміни значення.
7. ← і → утримувати в натиснутому стані впродовж 3 секунд, щоб зберегти значення.
Вказівка
Для багатозначних чисел кожну позицію числа необхідно зберігати окремо.
8. Повернення до головного меню: ← натискати впродовж 3 секунд до відображення індикації "┼┼".

Зміна CAN BUS ID:
Див. "Огляд меню": У програмному режимі 2 "addr 97".

Технічні характеристики

Номінальна напруга	230/400 В~
Струм	0,25 - 5 (100) A
Частота	50 Гц
Вимірювана величина	Активна та реактивна енергія для отримання та постачання
Клас точності	1
Споживання енергії	< 10 ВА - < 2 Вт
Імпульсний вихід світлодіод	10 000 імп/кВтг, 2,5 мс
Імпульсний вихід S0	Стандарт 1000 імп/кВтг, 30 мс
Робоча температура	від -40 до +70 °C
Макс. відносна вологість повітря	75 % в середньому, короткочасно 95 %
Зареєстрована гармоніка	0,05 - 0,25 кГц
Світлодіод	Миготіння червоним, отримання > 4 Вт, частота імпульсів = постачання
Дисплей	6 + 2 цифри (999999,11 кВтг)
Макс. поперечний переріз кабелю:	
Головні клеми	35 мм² (жорсткий кабель) 25 мм² (гнучкий кабель)
Додаткові клеми	2,5 мм²
Висота з кришкою	140 мм

Розміри без кришки



Остаточне виведення з експлуатації та утилізація

Вироби Viessmann придатні для вторинної обробки. Компоненти вашої опалювальної установки не можуть бути утилізовані в якості побутових відходів.
З питань правильної утилізації вашої установки зверніться до спеціалізованої фірми, що вас обслуговує.

Сертифікація

RoHS
compliant
2011/65/EU

Огляд меню

Індикація на дисплеї		Пояснення
1F 2F 3r		Напрямок струму
1F 2F 3r		Напрямок струму
5 11 111		Активне слово статусу
17100247		Серійний номер
Soft		Версія програмного забезпечення
00000000		Версія програмного забезпечення
∑ 0	kw h	Загальна активна енергія
∑ 0	kW h	Загальна активна енергія
∑T1	kW h	T1 Активна енергія
∑T2	kW h	T2 Активна енергія
∑ 1	kW h	Загальна активна енергія, отримання
T1	kW h	T1 Активна енергія, отримання
T2	kW h	T2 Активна енергія, отримання
REV ∑ 2	kW h	Загальна активна енергія, постачання
REV T1	kW h	T1 Активна енергія, постачання
REV T2	kW h	T2 Активна енергія, постачання
∑L1	kW h	∑L1 Загальна активна енергія
L1	kW h	L1 Активна енергія, отримання
REV L1	kW h	L1 Активна енергія, постачання
∑L2	kW h	∑L2 Загальна активна енергія
L2	kW h	L2 Активна енергія, отримання
REV L2	kW h	L2 Активна енергія, постачання
∑L3	kW h	∑L3 Загальна активна енергія
L3	kW h	L3 Активна енергія, отримання
REV L3	kW h	L3 Активна енергія, постачання
∑ 0	k varh	Загальна реактивна енергія
∑ 0	k varh	Загальна реактивна енергія
∑T1	k varh	T1 Реактивна енергія
∑T2	k varh	T2 Реактивна енергія
∑ 1	k varh	Загальна реактивна енергія, отримання
T1	k varh	T1 Реактивна енергія, отримання
T2	k varh	T2 Реактивна енергія, отримання
REV ∑ 2	k varh	Загальна реактивна енергія, постачання
REV T1	k varh	T1 Реактивна енергія, постачання
REV T2	k varh	T2 Реактивна енергія, постачання
∑L1	k varh	∑L1 Загальна реактивна енергія
L1	k varh	L1 Реактивна енергія, отримання
REV L1	k varh	L1 Реактивна енергія, постачання
∑L2	k varh	∑L2 Загальна реактивна енергія
L2	k varh	L2 Реактивна енергія, отримання
REV L2	k varh	L2 Реактивна енергія, постачання
∑L3	k varh	∑L3 Загальна реактивна енергія
L3	k varh	L3 Реактивна енергія, отримання
REV L3	k varh	L3 Реактивна енергія, постачання
∑ 0	kBr	Загальна активна потужність
∑ 0	kBr	Загальна активна потужність
L1	kW	L1 Активна потужність
L2	kW	L2 Активна потужність
L3	kW	L3 Активна потужність
∑ 0	kVA	Загальна позірна потужність
L1	kVA	L1 Позірна потужність
L2	kVA	L2 Позірна потужність
L3	kVA	L3 Позірна потужність
∑ 0	COS$	Загальний cos
L1	COS$	L1 cos
L2	COS$	L2 cos
L3	COS$	L3 cos
	Hz	Частота мережі
∑ 0	k var	Загальна реактивна потужність
L1	k var	L1 Реактивна потужність
L2	k var	L2 Реактивна потужність
L3	k var	L3 Реактивна потужність
L1	V	L1 Напруга
L2	V	L2 Напруга
L3	V	L3 Напруга
L1	A	L1 Струм
L2	A	L2 Струм
L3	A	L3 Струм
	kW h	кВтг з можливістю повернення в початкове положення
	kW h	кВтг з можливістю повернення в початкове положення Скинути лічильник: → натискати впродовж 5 секунд.
Pro - 1		Програмний режим 1 (тільки читання)
S0 1000		Отримання, вихід S0
S0 1000 REV		Постачання, вихід S0
CODE	10	Код комбінації
addr	97	CAN BUS ID
rt	10	РК-дисплей, час ротації для базової індикації
	kW h	кВтг з можливістю повернення в початкове положення
bl	on	Підсвічування
P00-0006		Лічильник вимкнення живлення
Pro - 2		Програмний режим 2 (записування)
addr	97	CAN BUS ID з можливістю зміни на 98
rt	10	РК-дисплей, час ротації для базової індикації Діапазон налаштування: 1 – 30 с
bl	on	Підсвічування Можливі налаштування: on off Підсвічування при натисканні кнопки (заводський стан)
Pro - 3		Програмний режим 3 (записування: закищено паролем)
S0 1000		Отримання, вихід S0 Можливі налаштування: 10 000 10 2000 1 1000 0,1 100 0,01
S0 1000 REV		Постачання, вихід S0 Можливі налаштування: 10 000 10 2000 1 1000 0,1 100 0,01
CODE	10	Код комбінації **!** **Увага** - Код комбінації може налаштовуватися лише 1 раз. - Повторна зміна неможлива. Можливі налаштування: 01 (F) 09 (F-R) 04 (R) 10 (F-R) 05 (F+R) 11 (F-R) 06 (R-F)
P00-0006		Лічильник вимкнення живлення Вказує, як часто вмикався лічильник. На основі цих даних можна зробити висновок при кількість збоїв електропостачання.
PAS_0000		Змінити пароль Кожна позиція налаштовується в діапазоні 0 - 9. Заводський стан: 0000

Декларація безпеки

Ми, компанія Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аттенгорф, підтверджуємо, що конструкція та робочі характеристики зазначеного обладнання відповідають вимогам європейських директив та національних норм.
Повну декларацію відповідності можна знайти за допомогою заводського номера на наступній Інтернет-сторінці:

www.viessmann.ua/eu-conformity