Übersicht interne Komponenten (Fortsetzung)




Abb. 97

- 1 Ventilator
- (2) Verdampfer
- 3 Lufteintrittstemperatursensor
- 4 Innenraumtemperatursensor
- (5) Akkumulator
- 6 Flüssiggastemperatursensor Kühlen
- O Schraderventil Niederdruckseite
- (8) Elektronisches Expansionsventil 2
- Schwimmer-Entlüfterventil mit Schnellentlüfter
- 10 4-Wege-Umschaltventil
- 1 Schraderventil Hochdruckseite 1
- 2 Sauggastemperatursensor Verdampfer
- (13) Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis
- (14) Flüssiggastemperatursensor Verflüssiger

- 15 Heißgastemperatursensor
- (16) Verdichter
- (17) Elektronisches Expansionsventil 1
- ® Ölsumpftemperatursensor
- (19) Sauggastemperatursensor Verdichter
- Schraderventil Hochdruckseite 2
- (21) Kugelhahn mit Filter
- ② Rückschlagventil
- Flüssiggastemperatursensor Heizen
- 24 Verflüssiger
- 25 Hochdruckwächter PSH
- 26 Hochdrucksensor
- ② Niederdrucksensor