

Installationsbeispiel
„Wenn der Kesselvorlauf von rechts zum Mischer kommt“

Der elektrische Anschluß des Mischer-Motors muß für diese Installationsbeispiele umgeklammert werden (siehe Funktionsbeschreibung und Funktionsänderungen).

	<p>Die Mischergreifspitze ist quer zur Kerbe auf der Drehschieberwelle montiert. (Die Beschilderung auf dem Skalenschild stimmt nicht mit dem Heizungs- vorlauf überein.)</p>
	<p>Die Mischergreifspitze ist in gleicher Richtung wie die Kerbe (deckungsgleich) auf der Drehschieberwelle montiert.</p>
	<p>Steht die Kerbe auf der Drehschieberwelle in Richtung Heizungs- rücklauf, zeigt die Mischergreifspitze in Richtung Vorlaufverteiler, zeigt die Mischergreifspitze in Richtung 0.</p>
	<p>Die Mischergreifspitze ist quer zur Kerbe auf der Drehschieberwelle montiert.</p>

Installationsbeispiel
„Wenn der Kesselvorlauf von links zum Mischer kommt“

Der Mischer-Motor ist im Anlieferungszustand für diese Installationsbeispiele passend angeklammert.

	<p>Die Mischergreifspitze ist quer zur Kerbe auf der Drehschieberwelle montiert. (Die Beschilderung auf dem Skalenschild stimmt nicht mit dem Heizungs- vorlauf überein.)</p>
	<p>Die Mischergreifspitze ist in gleicher Richtung wie die Kerbe (deckungsgleich) auf der Drehschieberwelle montiert.</p>
	<p>Steht die Kerbe auf der Drehschieberwelle in Richtung Heizungs- rücklauf, zeigt die Mischergreifspitze in Richtung Vorlaufverteiler, zeigt die Mischergreifspitze in Richtung 0.</p>
	<p>Die Mischergreifspitze ist quer zur Kerbe auf der Drehschieberwelle montiert.</p>