

## Fehlermeldungen an Trimatik MC und Diomatik

Trimatik MC: 7410065, 7410065-A, 7450260, 7450261, 7450261-A

Diomatik: 7450250

Fehlermeldungen werden über blinkende Leuchtdioden angezeigt.

Rote und grüne LED blinken gleichzeitig - Sensor oder Fernbedienung Kurzschluß

Rote und grüne LED blinken abwechselnd - Sensor oder Fernbedienung Unterbrechung

Die Überprüfung wird mit den Teststellungen der Regelung durchgeführt.

Teststellung	LED grün	LED rot	Fehlerursache
1	aus	aus	ATS und KTS ohne Fehler
	an	aus	ATS defekt
	aus	an	KTS defekt
	an	an	ATS und KTS defekt
2	aus	aus	VTS und STS ohne Fehler
	an	aus	VTS defekt
	aus	an	STS defekt
	an	an	VTS und STS defekt
3	aus	aus	Fernbedienung (digital) angeschlossen
	an	aus	Fernbedienung (digital) angeschlossen und versehentlich S1.9 umgestellt.
	aus	an	a. Anlage ohne Fernbedienung (digital) b. Fernbedienung (digital) defekt c. fernbedienung (analog) angeschlossen und i.O.
	an	an	a. Fernbedienung (analog) defekt b. keine Fernbedienung angeschlossen aber S1.9 wurde umgestellt.
4	an	an	a. Kein Schaltmodul FT angeschlossen b. Angeschlossenes Schaltmodul FT defekt
	aus	an	Schaltmodul FT angeschlossen und i. O.