

## Relaistest bei Trimatik MC und Diomatik

Trimatik MC: 7410065, 7410065-A, 7450260, 7450261, 7450261-A, 7450263  
Diomatik: 7450250

Mit dem Relaistest können die 220V Ausgänge der Regelung überprüft werden.

Der Relaistest wird über die Teststellungen 4 - 10 des Heizprogrammwahlschalters aktiviert.

Test stellung	Trimatik MC			Diomatik		
	Relais	Stecker	Ausgang	Relais	Stecker	Ausgang
4						
5	K1	41	Brenner	K1	41	Brenner
6	K6	20B	HKP Mischer	K6	20B	HKP Mischer
7	K2	20A	HKP Kesselkr.			
8	K3	21	Speicherlade- pumpe	K3	21	Speicherlade- pumpe
9	K4	52	Mischer auf	K4	52	Mischer auf
10	K5	52	Mischer zu	K5	52	Mischer zu